



MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

WKD-EC-N

Deckenkassetten mit EC-Ventilatoren (Modelle WKD-EC-N 03-12)





Inhaltsverzeichnis

1.	Kon	figurationsmöglichkeiten und Aufbau	5
	1.1	Konfigurationsmöglichkeiten	5
2.	Einle	eitung, Sicherheitshinweise, Allgemeines	6
	2.1	Hinweise zu dieser Anleitung	6
	2.2	Sicherheitshinweise	6
	2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
	2.4	Hinweise zur Lieferung	9
	2.5	Angaben zu Einsatzgrenzen	10
	2.6	Hinweise zur Entsorgung	10
3.	Tech	nnische Daten	11
	3.1	Übersicht	11
	3.2	Kühl-Leistungsdaten	13
	3.3	Heiz-Leistungsdaten	16
4.	Korr	rekturfaktoren	18
	4.1	Korrekturfaktoren für Höhenunterschiede	18
	4.2	Korrekturfaktoren für Glykol	18
5.	Abn	nessungen und Anschlüsse	19
	5.1	Abmessungen der Kassette / Anschlüsse	19
	5.2	Abmessungen für die Montage	23
6.	Zub	ehör	24
	6.1	Zubehör für Kassetten mit Schaltkasten EKER-EC-N	24
	6.2	Zubehör für Kassetten mit Schaltkasten EKIR-EC-N	25
	6.3	Zubehör für beide Varianten	25

Swegon^{*}

7 .	Mon	tage	26
	7.1	Hinweise zur Installation	26
	7.2	Anforderungen an den Installationsplatz	27
	7.3	Installation der Wasserkassette	27
	7.4	Anschließen der Wasserversorgung	28
	7.5	Montage externes Ventil	28
	7.6	Anschluss der Kondensatleitung	28
	7.7	Montage externe Kondensatwanne	29
	7.8	Montage Frischluftanschluss	30
	7.9	Montage Nebenraumanschluss	31
	7.10	Montage der Stutzen	31
	7.11	Montage Schaltkasten	32
	7.12	Montage der Deckenblende	33
8.	Scha	Itpläne	34
	8.1	Schaltkasten für externe Regelung EKER-EC-N	34
	8.2	Schaltkasten für interne Regelung EKER-EC-N	36
9.	Inbe	triebnahme	38
10.	IR-Fe	rnbedienung	39
11.	Wan	dfernbedienung	41
12.	Mast	er/Slave DIP-Schalter	43
13.	Steu	erung und Funktion	44
	13.1	Spezifikation Steuerung	44
	13.2	Steuerung mit motorbetriebenem Ventil	44
	13.3	Automatische Ventilatorgeschwindigkeit	46
	13.4	Funktion der Kondensatpumpe	46
	13.5	Funktion des Alarmschwimmerschalters	47
	13.6	Bedeutung des Schalters auf der Empfängerplatine	47
	13.7	AUX (Potentialfreie Kontakte)	47




14.	Wart	tung	48
	14.1	Wartungsintervalle/-aufgaben	48
	14.2	Filter aus-/einbauen	48
15.	Serv	ice	49
	15.1	LED (Alarm)leuchten auf der Empfängerplatine	49
	15.2	Fehlercodes auf der Wandfernbedienung	49
	15.3	Explosionszeichnungen	50
	15.4	Widerstandstabelle Temperaturfühler	52
16.	Konf	ormitätserklärung	54



1. Konfigurationsmöglichkeiten und Aufbau

1.1 Konfigurationsmöglichkeiten



Schaltpläne:	Schaltpläne:	Schaltpläne:
EKER-EC-N	EKIR-EC-N + IR-N	EKIR-EC-N + WFB-N
EKER-EC-N + TCO A	EKIR-EC-N +IR-N (Master/Slave)	EKIR-EC-N + WFB -N (Master/Slave)
EKER-EC-N+ TCO B		
EKER-EC-N+ TCO C		
EKER-EC-N+ TCO D		
EKER-EC-N+ TCO E		

Mögliches Zubehör:		Mögliches Zubehör:	
Schaltkasten EKER-EC-N	Seite 24	Schaltkasten EKIR-EC-N	Seite 25
Reglerserie TCO	Seite 24	Infrarotfernbedienung IR-N	Seite 42
		Wandfernbedienung WFB-N	Seite 44

Mögliches Zubehör

3-Wege-Ventilkit Ein/Aus	Seite 25
2-Wege-Ventilkit Ein/Aus	Seite 25
2-Wege-Ventilkit 0-10 V	Seite 26
3-Wege-Ventilkit 0-10 V	Seite 26
3M-Filter	Seite 26
Verschlussplatte Ausblas	Seite 26
Frischluftanschlussflange	Seite 31
Nebenraumanschlussflange	Seite 32

Die Geräte der Serie WKD-EC-N unterliegen folgenden Sicherheitshinweisen:



ISO 9001

Das Herstellungswerk produziert jedes Produkt nach den strengen Qualitätsrichtlinien ISO 9001 in den Bereichen Design, Entwicklung und Produktion.



CE Sicherheitstandards

Die Geräte der Serie WKH sind CE zertifiziert, womit alle notwendigen europäischen Anforderungen an Sicherheit erfüllt werden.



WEEE Mark

Dieses Produkt entspricht zusätzlich der WEEE-Richtlinie und garantiert somit bestmöglichen Umweltschutz.



2. Einleitung, Sicherheitshinweise, Allgemeines

2.1 Hinweise zu dieser Anleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zu:

- Transport
- Montage und Installation
- Arbeiten an der Elektrik
- Inbetriebnahme und Wartung
- Entsorgung

Diese Anleitung muss vor der Montage, Inbetriebnahme und Wartung sorgfältig durchgelesen und verstanden werden. Beachten Sie den Inhalt dieser Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Bei Fragen zu dem Produkt oder dieser Anleitung steht Ihnen unsere Hotline oder Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben, übernehmen wir keine Haftung!

2.2 Sicherheitshinweise

2.2.1 Bedeutung der Warnungen, Hinweise



Achtung!

Gefahrenhinweis – weist Sie auf gefährliche Situationen hin. Vermeiden Sie diese Situationen, sonst könnten Sie oder andere Personen ernsthaft gefährdet werden.



Warnung!

Warnhinweis – weist Sie auf Situationen hin, welche das Gerät oder dessen Umgebung beschädigen könnten.



Hinweis!

Hinweis – weist auf Sachen hin, welche bei der Planung, Auslegung und Verwendung des Gerätes berücksichtigt werden müssen



Tipp!

Tipp – gibt Tipps, welche die Montage, Inbetriebnahme, Handhabung oder Bedienung erleichtern können.





2.2.2 Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise sind zwingend zu beachten. Geschieht dies nicht, können Schäden an Geräten, deren Umgebung und vor allem auch an Personen nicht ausgeschlossen werden:

- Das Gerät ausschalten und die Spannungsversorgung trennen, bevor Arbeiten an der elektrischen Einheit, Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder andere Arbeiten durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht ohne Ihre Kenntnisse wieder unter Spannung gesetzt wird.
- Sämtliche Arbeiten, wie z.B. elektronische oder hydraulische Arbeiten, dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen sind nicht gestattet, weil hier Gefahr durch elektrischen Schlag oder austretendes Kältemedium bestehen kann. Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus eigenmächtigen Umbauten und Veränderungen ergeben, übernehmen wir keine Haftung.
- Alle Veränderungen oder Erweiterungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, einschließlich dem Hinzufügen, Verstellen oder Außerkraftsetzen von Sicherheitseinrichtungen, erfordern die Genehmigung des Herstellers.
- Sämtliche Arbeiten müssen gemäß der geltenden Gesetze, Normen, Bestimmungen und Standards zu Gesundheit und Sicherheit, sowie dem aktuellen Stand der Technik erfolgen.
- Die in dieser Anleitung enthaltenen Schaltpläne beinhalten nicht die Erdung oder andere elektrische Schutzarten, die in den geltenden Gesetzen, Normen, Bestimmungen, Standards zu Gesundheit und Sicherheit oder örtlichen Vorschriften bzw. vom örtlichen Energieversorgungsunternehmen vorgesehen sind.
- Die im Inneren des Gerätes angebrachten Sicherheitsaufkleber und -hinweise dürfen nicht entfernt werden. Falls diese nicht mehr leserlich sind, müssen diese ersetzt werden.
- Das qualifizierte Fachpersonal muss in der Lage sein, die erforderlichen Arbeiten zu beurteilen, potentielle Gefahren und Risiken zu erkennen und diese zu vermeiden.
- Diese Anleitung ist Bestandteil des Gerätes, sowie Vertragsbestandteil. Bewahren Sie diese Anleitung deshalb gut auf. Diese Anleitung sollte jedem, der mit diesen Geräten zu tun hat, zugänglich sein. Sollte diese Anleitung verloren gehen, kann diese per Post oder in elektronischer Form erneut angefordert werden.
- Alle in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise müssen beachtet werden, unabhängig von der Deutlichkeit oder Positionierung der Bekanntmachung.
- Falls eine Frischluftklappe vorgesehen ist, muss darauf geachtet werden, dass die Rohre des Registers im Winter nicht durch Frost beschädigt werden können. Bei der Installation ggf. geeignete Maßnahmen berücksichtigen.
- Betriebsdruck und -temperatur dürfen auf keinen Fall die angegebenen Werte überschreiten (siehe Typenschild).

 Die Luftklappen dürfen auf keinen Fall verstopft oder verlegt werden.






 Das Verpackungsmaterial unbedingt sachgerecht entsorgen. Auf keinen Fall in der Reichweite von Kindern lassen, da es eine potentielle Gefahrenquelle darstellt.


Sicherheitshinweise für die Arbeitssicherheit

- Stehts Arbeitshandschuhe tragen.
- Das Gerät stets zu zweit befördern.





• Das gerät nur an den dafür vorgesehenen Stellen anfassen, z.B. beim Transport oder der Installation.



- Die verwendeten Hebezeuge, z.B. Flaschenzug, Hebebühne, Hubwagen, Lastaufzüge oder Kräne, müssen eine ausreichende Tragfähigkeit haben.
- Die verwendeten Lastaufnahmemittel, z.B. Gurte, Seile oder Ketten, müssen eine ausreichende Tragfähigkeit haben.
- Die verwendeten Hebezeuge und Lastaufnahmemittel müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Die verwendeten Lastaufnahmemittel, z.B. Gurte, Seile oder Ketten, dürfen nicht verknotet sein oder an scharfen Kanten scheuern. Ggf. einen Scheuerschutz anwenden.



 Hängende Lasten dürfen nicht über Personen hinweg gehoben werden. Ggf. ist der Arbeitsbereich abzusperren.

Sicherheitshinweise für Wartung und Reparaturen

- Falls Komponenten ersetz werden müssen, unbedingt Originalersatzteile verwenden.
- Immer Arbeitshandschuhe tragen.
- Das Gerät darf erst gewartet werden, nachdem die Spannungsversorgung unterbrochen wurde. Sicherstellen, dass das Gerät nicht unerwartet wieder unter Spannung gesetzt werden kann.



- Die Schutzelemente dürfen erst dann entfernt werden, wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wurde.
- Sicherstellen, dass das Ventilatorrad stillsteht.
- Für Reparatur- und Wartungsarbeiten die Ventile am Wasservor- und Rücklauf und alle anderen Sperrventile schließen.



- Die Regel- und Sicherheitseinrichtungen dürfen ohne vorherige Genehmigung nicht verändert oder manipuliert werden.
- Bei unsachgemäßen Arbeiten an den Mediumanschlüssen des Wärmetauschers kann Heizmedium ausströmen und Verbrühungen verursachen.
- Alle für Wartungs- und Reparaturarbeiten ausgebauten Verkleidungen müssen nach beendeter Arbeit wieder eingebaut werden.

Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Das Gerät keinen entzündlichen Gasen aussetzen.
- Keine Gegenstände durch die Luftgitter stecken.
- Keine Gegenstände oder gar die Hände in den Wirkbereich des Ventilators bringen.
- Das Gerät darf nicht mit nackten, nassen oder feuchten Körperteilen berührt werden.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Die aus dem Gerät kommenden Stromkabel dürfen nicht gezogen, getrennt oder verdreht werden. Auch nicht dann, wenn das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Falls am Installationsort des Gerätes ein besonders kaltes klima herrscht, muss vor längerem Nichtgebrauch das Wasserrohrnetz entleert werden

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Wasserkassetten sind für den Einbau in Büro- und Wohnräumen mit abgehägter Decke bestimmt. Die Wasserkassetten sind ausschließlich zum Lufterwärmen, Filtern, Kühlen und Entfeuchten ausgelegt. Jeder andere Gebrauch ist ungeeignet.

Die Wasserkassetten dürfen nicht eingesetzt werden für:

- die Aufbereitung der Luft im Freien
- die Installation in feuchten Räumen
- die Installation in explosiver Atmosphäre
- die Installation in korrosiver Atmosphäre

Je nachdem ob der Raum beheizt oder gekühlt werden soll, werden die Geräte mit warmen bzw. kaltem Wasser gespeist.


Der Hersteller/Händler haftet nicht für eventuelle Leckagen oder Schäden, die durch die fehlerhafte Installation, falschen Gebrauch oder falsche Wartung der Wasserkassetten, die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen oder Vernachlässigung der erforderlichen Inspektionen, reparaturen und Wartungsarbeiten entstehen.



2.4 Hinweise zur Lieferung


Gewicht und Abmessungen

Modell	Gewicht verpackt (in kg)	Gewicht unverpackt (in kg)	A (in mm)	B (in mm)
WKD-EC-N 03	35	31		
WKD-EC-N 05	37	33		
WKD-EC-N 06				
WKD-EC-N 08	45	40		
WKD-EC-N 12	60	55		




Nach der Lieferung kontollieren

Das Gerät ist in einem Karton verpackt.



- 1. Nach dem Auspacken kontrollieren ob das Gerät unbeschädigt ist und dem bestellten Artikel entspricht.
- 2. Wenn das Gerät beschädigt ist oder nicht dem bestellten Artikel entspricht, wenden Sie sich bitte unter Angabe von Seriennummer und Modell an Ihre Niederlassung.



Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die duch den unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Typenschild

Das Gerät ist mit einem Typenschild gekennzeichnet, auf dem die Daten des Herstellers und der Typ des Gerätes angegeben sind.

Lieferumfang

Die Wasserkassette besteht aus den folgenden Teilen:

- Gerä
- Externe Kondensatwanne, komplett mit Montagezubehör
- Deckenblende mit 4 Schrauben
- Montagewinkel mit Schrauben
- 3-Wege-Ventil (eingebaut)
- Montage- und Betriebsanleitung



2.5 Angaben zu Einsatzgrenzen

Die Einsatzgrenzen der Gebläsekonvektoren, der Wärmetauscher und der thermoelektrischen Ventile sind wie folgt:

Gebläsekonvektor und Wärmetauscher

Max. Temperatur des Heizmediums: 80°C
 Min Temperatur des Kühlers diemes 50°C

Min. Temperatur des Kühlmediums: 5°C
Raumtemperaturen: 18°C - 30°C

• Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz

• Energieverbrauch: siehe Typenschild

zulässige Druckstufe: PN 10 Thermoelektrische Ventile

Max. Raumtemperatur: 50°C

Versorgungsspannung: 230 V/ 50 Hz (evtl. 24 V)

• Verschlusszeit: ca. 180 Sek.

• Max. Glykolanteil im Wasser: 35%

Wasserqualität



Warnung!

Der Einsatz von vollentsalztem Wasser kann zu Korrosion im Wasserkreislauf führen. Muss für das Befüllen der Anlage teil- oder vollentsalztes Wasser verwendet werden, bitte den Hersteller kontaktieren.



Warnung!

Der Hersteller rät zu einer salzarmen Fahrweise nach VDI 2035-2 der Tabelle 1 aus Kapitel 8.1. Die Wasserqualität im Kaltwasser / Heizwassersystem muss in regelmäßigen Abständen kontrolliert und falls notwendig, angepasst werden.

Weitere technische Daten

Alle anderen wichtigen technischen Daten (Abmessungen, Gewichte, Anschlüsse, Geräuschpegel, usw.) finden Sie in dieser technischen Dokumentation, in den Angebotsunterlagen oder im Internet.

- Technische Daten, siehe Seite 9
- Gewichte und Abmessungen, siehe Seite 9
- Abmessungen und Anschlüsse, siehe Seite 15
- Schaltpläne, siehe Seite 24

2.6 Hinweise zur Entsorgung

Verbrauchteile und ersetzte Teile müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden.

Die geltenden Umweltschutzbestimmungen müssen eingehalten werden. Wenn die geltenden Umweltschutzbedingungen nicht eingehalten werden, kann es zu Verletzungen und Umweltschäden kommen.

Darauf achten, dass umweltgefährdende Stoffe nicht in den Boden oder die Kanalisation gelangen. umweltgefährdende Stoffe müssen in geeigneten Behältern aufgefangen, aufbewahrt, transportiert und entsorgt werden.

Batteriehinweise


Die optionale IR-N-Fernbedienung zum Produkt WKD-EC-N muss mit Batterien betrieben werden, wir bitten Sie diese fachgerecht zu entsorgen.

Sind die Batterien "leer" oder lassen sich die Akkus nicht mehr aufladen, dürfen Sie nicht in den Hausmüll. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. bitte geben Sie die Batterien/Akkus im Handel oder an den Recyclinghöfen der Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten behälter und kleben Sie bei Lithium-Batterien die Pole ab.

Alle Batterien und Akkus werden wieder verwertet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink oder Nickel wieder gewinnen. Batterierecycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt.

Vielen Dank fürs Mitmachen.

Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.





3. Technische Daten

3.1 Übersicht




Modell		WKD-EC-N 03	WKD-EC-N 05	WKD-EC-N 06
Kühlleistung ¹⁾	kW	3,2	4,56	4,93
Sensible Kühlleistung	kW	2,5	3,17	3,45
Heizleistung ²⁾	kW	3,91	5,6	
Wasserdurchflussmende	l/h	601	810	856
Druckverlust ⁴⁾	kPa	12,8	36,0	42,1
Wasserinhalt	I	1,25	1,56	
Nennluftmenge (n/m/h)	m ³ /h	575/290/200	810/520/200	810/520/200
Anzahl Ventilatoren		1	1	1
Abmessung Gerät (A/B/C)	mm	580/580/255	580/580/290	580/580/290
Abmessung Blende (D/E/F)	mm	680/680/28	680/680/28	680/680/28
Einbautiefe (G)	mm	265	300	300
Gewicht	kg	31	33	34
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz		230/1/50	
Leistungsaufnahme Ventilator	W	30	40	8/18/40
Stromaufnahme Ventilator	А	0,17	0,35	
Anlaufstromaufnahme Ventilator	А			0,35
Schalldruckpegel (n(m/h) ³⁾	dB(A)	24/32/37	24/35/46	24/35/46
Schallleistungspegel (n/m/h)	dB(A)			
Anschluss Kaltwasserein-/austritt	Zoll	3/4"	3/4"	3/4"
Anschluss Kondensatwasser	Zoll (mm)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)

1) Kühlbetrieb: 27 °C / 47% r.F. Kaltwasser Ein/Aus: 7°C / 12°C

2) Heizbetrieb: 20% PWW Ein/Aus: 50°C / Wassermenge wie im Kühlmodus

3) n/m/h Geräuschpegel bei niedriger/mittlerer/höchster Ventilatorstufe im Abstand von 1,5m $\,$

4) ohne ein eventuell eingebautes Ventil






Modell		WKD-EC-N 08	WKD-EC-N 12
Kühlleistung ¹⁾	kW	6,9	10,6
Sensible Kühlleistung	kW	5,06	8,11
Heizleistung ²⁾	kW	9,30	12,6
Wasserdurchflussmende	l/h	1226	1865
Druckverlust ⁴⁾	kPa	31	36
Wasserinhalt	I	1,78	2,41
Nennluftmenge (n/m/h)	m ³ /h	1300/820/360	2100/1380/820
Anzahl Ventilatoren		1	1
Abmessung Gerät (A/B/C)	mm	730/730/260	830/830/290
Abmessung Blende (D/E/F)	mm	830/830/28	980/980/28
Einbautiefe (G)	mm	270	300
Gewicht	kg	40	55
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/	/1/50
Leistungsaufnahme Ventilator	W	72	200
Stromaufnahme Ventilator	А	0,63	1,57
Anlaufstromaufnahme Ventilator	А		
Schalldruckpegel (n(m/h) ³⁾	dB(A)	28/40/50	30/45/54
Schallleistungspegel (n/m/h)	dB(A)		
Anschluss Kaltwasserein-/austritt	Zoll	3/4"	3/4"
Anschluss Kondensatwasser	Zoll (mm)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)

1) Kühlbetrieb: 27 °C / 47% r.F. Kaltwasser Ein/Aus: 7°C / 12°C

2) Heizbetrieb: 20% PWW Ein/Aus: 50°C / Wassermenge wie im Kühlmodus

3) n/m/h Geräuschpegel bei niedriger/mittlerer/höchster Ventilatorstufe im Abstand von 1,5m

4) ohne ein eventuell eingebautes Ventil





3.2 Kühl-Leistungsdaten

3.2.1 Modell WKD-EC-N 03

		RT	= DB	24°C	/ WB	17,4	°C	R	T = D	B 27 °	°C / V	VB19°	c	RT = DB 27°C WB 19,5°C							RT = DB28°C / WB 21°C						
WET	VL	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw		
°C	m3/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h		
	575	3,42	2,29	12,3	10,8	12,8	604	4,3	2,8	12,7	11	19,6	760	4,62	2,78	12,8	11	22,3	817	5,58	2,9	13,2	11,1	31,3	986		
5	290	2,06	1,53	10,4	10,4	5	364	2,56	1,84	10,6	10,6	7,3	452	2,76	1,85	10,6	10,6	8,5	487	3,3	1,94	10,7	10,7	11,8	583		
	200	1,56	1,16	10	10	3,7	276	1,9	1,38	10,3	10,3	5,2	335	1,92	1,31	10,3	10,3	5,3	339	2,21	1,34	10,4	10,4	6,7	390		
	575	2,99	2,15	13	11,7	10,2	527	3,85	2,64	13,5	11,9	16,2	681	4,16	2,62	13,6	11,9	18,8	735	5,12	2,74	14	12,1	26,9	904		
6	290	1,8	1,42	11,4	11,4	3,95	318	2,31	1,73	11,5	11,5	6,1	408	2,52	1,75	11,5	11,5	7,25	444	3,01	1,82	11,7	11,7	10	532		
	200	1,34	1,04	10,9	10,9	2,85	236	1,66	1,25	11,2	11,2	4,1	293	1,71	1,21	11,2	11,2	4,3	302	2,06	1,28	11,4	11,4	5,95	363		
	575	2,55	2,01	13,7	12,6	7,62	450	3,2	2,48	14,2	12,8	12,9	601	3,7	2,45	14,3	12,8	15,2	654	4,65	2,58	14,8	13	22,5	822		
7	290	1,54	1,3	12,3	12,3	2,9	272	2,06	1,62	12,4	12,4	4,3	364	2,27	1,64	12,4	12,4	6	401	2,72	1,69	12,7	12,7	8,2	481		
	200	1,11	0,92	11,7	11,7	2	196	1,41	1,11	12	12	3	250	1,5	1,1	12	12	3,3	265	1,9	1,21	12,3	12,3	5,2	336		
	575	2,12	1,83	14,6	13,5	5,51	374	2,95	2,34	15	13,7	10,1	521	3,25	2,31	15,1	13,7	12,1	575	4,14	2,43	15,5	14	18,5	732		
8	290	1,26	1,13	13,8	13,3	2	223	1,78	1,51	13,4	13,4	3,8	315	1,96	1,52	13,4	13,4	4,65	346	2,46	1,6	13,6	13,6	6,9	435		
	200	0,99	0,87	13,5	13	1,45	174	1,34	1,17	13,1	13,1	2,35	236	1,4	1,16	13,1	13,1	2,6	248	1,66	1,27	13,3	13,6	3,75	292		
	575	1,68	1,65	15,5	14,3	3,4	297	2,49	2,19	15,7	14,6	7,3	440	2,8	2,17	15,8	14,6	9,04	495	3,63	2,28	16,2	14,9	14,4	642		
9	290	0,98	0,95	15,3	14,2	1,1	173	1,5	1,4	14,3	14,3	2,7	265	1,65	1,39	14,4	14,4	3,3	291	2,2	1,5	14,5	14,5	5,6	389		
	200	0,86	0,82	15,3	14,2	0,9	152	1,26	1,23	14,2	14,1	1,7	222	1,3	1,22	14,1	14,1	1,9	230	1,41	1,32	14,2	14,2	2,3	248		



3.2.2 Modell WKD-EC-N 06

		RT	= DE	24°C	/ WB	17,4	°C	R	T = D	B 27 °	°C / W	/B19°	c	RT = DB 27°C WB 19,5°C							RT = DB28°C / WB 21°C						
WET	VL	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw		
°C	m3/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h		
	810	4,86	3,27	11,4	10,2	41,2	832	5,80	3,85	12,0	10,6	55,9	994	6,12	3,86	12,0	10,7	61,4	1051	7,10	4,05	12,2	11,2	79,4	1217		
	722	4,43	2,98	11,1	10,0	35,1	760	5,28	3,50	11,7	10,4	47,6	907	5,57	3,51	11,7	10,5	52,2	958	6,46	3,69	11,9	11,0	67,4	1109		
5	617	3,87	2,60	10,8	9,7	27,8	662	4,61	3,05	11,3	10,1	37,6	792	4,86	3,06	11,3	10,2	41,2	835	5,63	3,21	11,5	10,7	53,1	965		
	520	3,36	2,25	10,4	9,5	21,9	576	4,01	2,65	10,9	9,8	29,6	688	4,22	2,65	10,9	9,9	32,4	724	4,89	2,79	11,0	10,3	41,6	839		
	450	2,99	2,00	10,1	9,3	17,9	515	3,56	2,35	10,5	9,6	24,1	612	3,75	2,35	10,5	9,7	26,4	644	4,34	2,47	10,7	10,0	33,9	745		
	810	4,41	3,07	12,2	10,9	34,9	756	5,37	3,65	12,8	11,3	49,0	920	5,69	3,66	12,8	11,5	53,9	976	6,67	3,85	13,0	11,9	71,0	1143		
	722	4,03	2,79	11,9	10,8	29,8	689	4,89	3,32	12,5	11,2	41,5	839	5,18	3,33	12,5	11,3	45,9	889	6,07	3,51	12,7	11,7	60,3	1042		
6	617	3,52	2,44	11,6	10,5	23,6	603	4,27	2,89	12,1	10,9	32,9	733	4,52	2,90	12,1	11,0	36,3	776	5,29	3,06	12,3	11,4	47,6	907		
	520	3,06	2,11	11,3	10,3	18,7	524	3,71	2,51	11,7	10,6	25,9	637	3,93	2,52	11,7	10,7	28,5	673	4,60	2,65	11,9	11,1	37,3	788		
	450	2,72	1,88	11,0	10,1	15,3	468	3,30	2,23	11,4	10,4	21,1	567	3,49	2,23	11,4	10,5	23,3	599	4,08	2,35	11,6	10,8	30,4	700		
	810	3,96	2,86	12,9	11,6	28,6	680	4,93	3,45	13,5	12,0	42,0	846	5,25	3,45	13,5	12,2	46,4	900	6,24	3,65	13,7	12,6	62,5	1069		
	722	3,62	2,60	12,7	11,5	24,4	619	4,49	3,14	13,3	11,9	35,0	770	4,78	3,14	13,3	12,0	39,5	821	5,68	3,32	13,5	12,4	53,2	976		
7	617	3,16	2,27	12,4	11,3	19,4	544	3,92	2,73	12,9	11,6	28,0	673	4,18	2,74	12,9	11,7	31,3	716	4,95	2,90	13,1	12,1	42,0	850		
	520	2,76	1,97	12,1	11,1	15,4	472	3,41	2,37	12,5	11,4	22,0	586	3,63	2,38	12,5	11,5	24,6	623	4,31	2,51	12,7	11,8	33,0	738		
	450	2,45	1,75	11,8	10,9	12,6	421	3,03	2,10	12,2	11,2	18,0	522	3,23	2,11	12,2	11,3	20,1	554	3,82	2,23	12,4	11,6	26,9	655		
	810	3,47	2,65	13,8	12,4	22,9	596	4,45	3,25	14,4	12,8	35,2	763	4,78	3,25	14,3	12,9	39,4	819	5,77	3,45	14,5	13,3	54,6	990		
	722	3,17	2,41	13,6	12,3	19,6	542	4,06	2,95	14,1	12,7	29,8	696	4,35	2,96	14,1	12,8	33,6	747	5,26	3,14	14,3	13,2	46,5	904		
8	617	2,77	2,10	13,3	12,1	15,6	477	3,55	2,57	13,8	12,4	23,7	608	3,81	2,58	13,8	12,5	26,7	653	4,59	2,74	13,9	12,9	36,7	787		
	520	2,42	1,83	13,0	12,0	12,4	415	3,09	2,23	13,4	12,2	18,7	531	3,31	2,24	13,4	12,3	21,0	569	3,99	2,38	13,6	12,6	28,9	684		
	450	2,16	1,62	12,7	11,8	10,2	370	2,75	1,98	13,1	12,0	15,3	472	2,95	1,99	13,1	12,1	17,2	506	3,55	2,11	13,3	12,4	23,6	608		
	810	2,97	2,44	14,6	13,2	17,2	511	3,97	3,04	15,2	13,5	28,3	680	4,30	3,04	15,1	13,6	32,4	738	5,30	3,25	15,3	14,0	46,6	911		
	722	2,71	2,22	14,4	13,1	14,7	464	3,62	2,76	14,9	13,4	24,2	623	3,92	2,77	14,9	13,5	27,7	673	4,83	2,96	15,1	13,9	39,7	832		
9	617	2,38	1,93	14,1	12,9	11,8	410	3,17	2,41	14,6	13,2	19,2	544	3,43	2,41	14,6	13,3	22,0	590	4,22	2,58	14,7	13,6	31,4	724		
	520	2,08	1,68	13,9	12,8	9,4	357	2,76	2,09	14,3	13,0	15,2	475	2,99	2,10	14,2	13,1	17,4	515	3,67	2,24	14,4	13,4	24,7	630		
	450	1,86	1,49	13,6	12,6	7,7	319	2,46	1,86	14,0	12,8	12,5	421	2,66	1,86	14,0	12,9	14,3	457	3,27	1,99	14,1	13,2	20,2	562		



3.2.3 Modell WKD-EC-N 08

		RT	= DB	24°C	/ WB	17,4	°C	R	T = D	B 27 °	°C / V	VB19°	c	R	T = D	B 27°	c wB	19,5°	°C	RT = DB28°C / WB 21°C						
WET	VL	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	
°C	m3/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	
	1300	7	4,65	13,3	10,7	37,6	1239	8,83	5,63	14,1	10,9	57	1560	9,37	5,58	14,2	11	63,6	63,6	11,4	5,8	14,7	11	90,6	2012	
5	820	5,1	3,7	11,8	10,5	20,5	885	6,21	4,46	12,2	10,7	30,3	1098	6,68	4,44	12,3	10,7	34,7	34,7	8	4,61	12,7	10,8	47,9	1415	
	360	3,15	2,35	11	10,3	17,4	557	4	2,83	11,3	10,5	26,7	707	4,24	2,81	11,4	10,5	29,4	29,4	5	2,92	11,4	10,6	39,9	884	
	1300	6,15	4,37	14	11,6	30,2	1087	7,88	5,33	14,8	11,9	47	1393	8,41	5,28	14,9	12	52,8	52,8	10,4	5,5	15,4	12	77,8	1843	
6	820	4,45	3,46	12,6	11,4	16,5	777	5,61	4,22	13	11,6	25,4	991	6,03	4,19	13,1	11,7	29	29	7,35	4,37	13,5	11,8	41,4	1299	
	360	2,75	2,19	11,9	11,2	13,8	486	3,57	2,68	12,1	11,4	21,9	630	3,82	2,66	12,3	11,5	24,6	24,6	4,58	2,76	12,3	11,6	34,2	810	
	1300	5,29	4,09	14,6	12,5	22,8	934	6,90	5,06	15,4	12,8	31	1226	7,45	4,97	15,5	12,9	42	42	9,46	5,2	16	12,9	64,9	1673	
7	820	3,79	3,22	13,3	12,3	12,5	669	5,10	3,85	13,8	12,5	17,9	884	5,37	3,93	13,9	12,6	23,2	23,2	6,69	4,13	14,2	12,7	34,8	1182	
	360	2,35	2,03	12,7	12,1	10,2	415	3,13	2,52	12,9	12,3	5	553	3,4	2,5	13,1	12,4	19,8	19,8	4,16	2,59	13,2	12,5	28,6	735	
	1300	4,53	3,8	15,3	13,4	16,6	800	6,24	4,74	16,1	13,7	28,8	1103	6,85	4,69	16,2	13,8	34	34	8,84	4,91	16,7	13,9	53,8	1563	
8	820	3,27	2,96	14,2	13,2	9,1	578	4,53	3,75	14,5	13,4	16,3	801	4,93	3,7	14,7	13,5	18,7	18,7	6,3	3,88	15	13,6	29,1	1113	
	360	1,95	1,76	13,8	13	7,15	344	2,71	2,37	13,8	13,2	13,4	478	2,96	2,35	13,9	13,2	15,7	15,7	3,73	2,45	14	13,4	23,8	659	
	1300	3,76	3,51	15,9	14,3	10,3	665	5,54	4,44	16,7	14,6	20,7	979	6,25	4,4	16,8	14,6	25,9	25,9	8,22	4,61	17,3	14,8	42,6	1453	
9	820	2,75	2,69	15	14,1	5,7	486	4,06	3,52	15,2	14,3	12	717	4,48	3,46	15,4	14,4	14,2	14,2	5,91	3,63	15,8	14,5	23,4	1044	
	360	154	1,49	15	14,1	4,13	272	2,28	2,21	14,6	14,1	9,63	403	2,52	2,2	14,5	14,1	11,6	11,6	3,3	2,3	14,8	14,3	19	583	

3.2.4 Modell WKD-EC-N 12

		RT	= DB	24°C	/ WB	17,4	°C	R	T = D	B 27 °	°C / V	VB19°	c	R	T = D	B 27°	C WB	19,5°	°C	R	T = D	B28°	c / w	'B 21°	c
WET	VL	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw	Qo	Qs	At T.K.	At. F.K.	DR	Vw
°C	m3/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h	kW	kW	°C	°C	kPa	l/h
	2100	10,6	7,51	12,3	11,2	40,4	1874	13,5	9,1	12,8	11,4	62	2377	14,5	8,97	13	11,4	70,8	2563	17,6	9,3	13,5	11,5	100	3111
5	1380	8,63	6,6	11,4	11,2	24,1	1525	11	8	11,7	11,4	37,1	1939	11,8	7,9	11,9	11,4	42	2091	14,3	8,23	12,2	11,5	60	2533
	820	5,81	4,49	10,8	10,3	16,9	1028	7,45	5,49	11,1	10,5	26,7	1316	8,03	5,46	11,3	10,5	30,7	1418	9,68	5,68	11,6	10,7	43	1711
	2100	9,15	7,04	13	12,1	31,6	1618	12	8,61	13,6	12,3	51	1316	13	8,48	13,7	12,3	58,9	2298	16,1	8,79	14,3	12,5	85,2	2837
6	1380	7,45	6,17	12,2	12,1	18,8	1317	9,79	7,55	12,6	12,3	30,4	2121	10,6	7,47	12,7	12,3	35,2	1881	13,1	7,8	13	12,5	51,2	2310
	820	5,03	4,16	11,4	11,2	13,2	889	6,66	5,17	11,8	11,4	22	1730	7,19	5,13	11,8	11,4	25	1270	8,78	5,37	12,1	11,6	36,6	1555
	2100	7,7	6,57	13,7	13	22,7	1361	10,6	8,11	14,3	13,2	36	1865	11,5	7,98	14,4	13,2	47	2032	14,5	8,28	15	13,4	70,4	2563
7	1380	6,27	5,73	13	13	13,5	1108	8,6	7,1	13,4	13,2	20	1520	9,45	7,03	13,5	13,2	28,3	1670	11,8	7,37	13,8	13,4	42,3	2086
	820	4,25	3,83	12,5	12,5	9,4	751	5,87	4,84	12,9	12,7	8	1038	6,35	4,8	13,1	12,9	20	1122	7,95	5,06	13,4	13,1	30	1398
	2100	6,35	5,72	15	13,8	16	1122	8,99	7,64	15	14,1	30,6	1589	9,98	7,53	15,1	14,1	37	1763	12,8	7,81	15,7	14,4	57,1	2267
8	1380	5,17	4,85	14,7	13,8	9,3	913	7,33	6,5	14,5	14,1	17,8	1296	8,1	6,62	14,3	14,2	21,9	1432	10,6	6,96	14,7	14,3	35,3	1878
	820	3,47	3,23	14,6	13,8	6,4	613	5,04	4,48	14	13,9	13,2	890	5,52	4,48	14	14	15,6	975	7,07	4,75	14,2	14,2	24,6	1249
	2100	4,99	4,87	16,3	14,6	9,2	882	7,42	7,16	15,7	15	21,1	1312	8,45	7,08	15,8	15	27	1493	11,2	7,33	16,4	15,3	43,8	1971
9	1380	4,06	3,97	16,3	14,6	5,1	717	6,06	5,9	15,6	15	11,9	1071	6,75	6,2	15	15	15,4	1193	9,45	6,54	15,6	15,2	28,3	1670
	820	2,69	2,63	16,3	14,6	3,4	475	4,2	4,12	15	14,8	9,0	742	4,68	4,16	14,9	14,9	11,3	827	6,23	4,43	15,1	15,1	19,1	1100



3.3 Heiz-Leistungsdaten

3.3.1 Modell WKD-EC-N 03

				RT =	18°C			RT =	20°C			RT =	22°C			RT =	24°C	
WET	WAT	VL	Qo	At T.K.	Vw	DR	Qo	At T.K.	Vw	DR	Qo	At T.K.	Vw	DR	Qo	At T.K.	Vw	DR
°C	°C	m3/h	kW	°C	l/h	kPa												
		575	3,6	36,4	617	12,4	3,27	36,8	560	10,4	2,99	37,1	512	8,9	2,71	37,4	464	7,4
45	40	290	2,34	39,7	401	5,5	2,15	40	368,5	4,7	1,94	40,1	332	3,9	1,73	40,2	295,5	3,1
		200	1,75	42,3	300	3,6	1,65	42,4	282,8	3,2	1,5	42,4	257	2,4	1,36	42,4	233	2,2
		575	3,8	37,2	325	3,9	3,46	37,8	296	3,3	3,15	38,2	270	2,8	2,84	38,6	244	2,3
50	40	290	2,47	40,9	211	1,73	2,28	41,2	195	1,51	2,07	41,3	177,4	1,3	1,86	41,4	159,8	1,09
		200	1,78	42,4	152	1	1,65	42,4	141	0,9	1,5	42,4	128	0,8	1,34	42,4	114	0,53
		575	6,95	53,1	595	11,7	6,58	53,7	564	10,6	6,28	54,1	538	9,76	5,98	54,5	512	8,92
70	60	290	4,46	59,6	382	5	4,3	60	368	4,73	4,09	60	350	4,3	3,88	60	332	3,87
		200	3,45	64,8	295,7	3,3	3,25	64,8	278	3	3,18	64,8	272	2,85	2,95	64,8	252	2,45

3.3.2 Modell WKD-EC-N 06

				RT =	18°C			RT =	20°C			RT =	22°C			RT =	24°C	
WET	WAT	VL	Qo	At T.K.	Vw	DR	Qo	At T.K.	Vw	DR	Qo	At T.K.	Vw	DR	Qo	At T.K.	Vw	DR
°C	°C	m3/h	kW	°C	l/h	kPa	kW	°C	l/h	kPa	kW	°C	l/h	kPa	kW	°C	l/h	kPa
		810	5,27	37,0	907	39,1	4,82	37,5	828	33,4	4,37	38,0	752	28,2	3,93	38,5	677	23,4
45	40	520	3,63	38,3	626	20,4	3,33	38,8	572	17,5	3,02	39,2	518	14,8	2,72	39,6	468	12,3
		200	1,51	41,1	260	4,5	1,38	41,4	238	3,9	1,26	41,6	217	3,3	1,13	41,8	196	2,8
		810	5,86	39,1	504	13,9	5,40	39,6	464	12,1	4,95	40,1	425	10,4	4,50	40,6	389	8,8
50	40	520	4,06	40,8	349	7,4	3,75	41,2	323	6,4	3,44	41,5	296	5,5	3,13	41,9	269	4,7
		200	1,71	44,2	148	1,7	1,58	44,4	137	0,9	1,46	44,6	126	0,9	1,33	44,8	115	0,8
		810	10,10	54,6	871	33,7	9,67	55,2	832	31,0	9,20	55,7	792	28,4	8,73	56,2	749	25,9
70	60	520	7,00	57,2	601	17,6	6,67	57,6	572	16,1	6,35	58,1	547	14,8	6,03	58,5	518	13,5
		200	2,91	62,6	250	3,8	2,77	62,8	238	3,5	2,64	63,1	227	3,2	2,51	63,3	216	3,0



3.3.3 Modell WKD-EC-N 08

				RT =	18°C		RT = 20°C		RT = 22°C			RT = 24°C						
WET	WAT	VL	Qo	At T.K.	Vw	DR	Qo	At T.K.	Vw	DR	Qo	At T.K.	Vw	DR	Qo	At T.K.	Vw	DR
°C	°C	m3/h	kW	°C	l/h	kPa	kW	°C	l/h	kPa	kW	°C	l/h	kPa	kW	°C	l/h	kPa
		1300	6,98	34,6	1196	27,9	6,36	35,1	1090	23,5	5,26	35,7	987	19,7	4,16	36,6	884	15,9
45	40	820	5,55	36,5	951	18,5	5,06	36,9	867	15,6	4,59	37,3	786	13,1	4,12	37,7	705	10,6
		360	3,6	38,2	617	12	3,29	38,4	564	10	2,98	38,7	510	8	2,67	39	456	6
		1300	7,33	35,4	628	8,75	6,72	35,9	576	7,5	6,13	36,5	525	6,33	5,54	37,1	474	5,16
50	40	820	5,84	37,5	500	5,81	5,36	37,9	459,4	4,97	4,88	38,3	418	4,2	4,4	38,7	376,6	3,43
		360	3,78	39,2	324	4	3,47	39,4	297	3	3,16	39,7	270	2	2,85	40	243	1,3
		1300	13,35	49,7	1144	25,7	12,72	50,2	1090	23,5	12,12	50,8	1038	21,6	11,52	51,4	986	19,7
70	60	820	10,75	52,6	921	17,4	10,13	53,8	868	15,6	9,66	54,2	828	14,4	9,19	54,6	788	13,2
		360	6,9	56,6	591	14	6,58	56,9	564	12	6,28	57,2	538	10,5	5,98	57,5	512	8,3

3.3.4 Modell WKD-EC-N 12

				RT =	18°C			RT =	20°C			RT =	22°C			RT =	24°C	
WET	WAT	VL	Qo	At T.K.	Vw	DR	Qo	At T.K.	Vw	DR	Qo	At T.K.	Vw	DR	Qo	At T.K.	Vw	DR
°C	°C	m3/h	kW	°C	l/h	kPa	kW	°C	l/h	kPa	kW	°C	l/h	kPa	kW	°C	l/h	kPa
		2100	10,35	34,4	1774	32,7	9,47	35	1623	27,9	8,6	35,6	1474	23,6	7,73	36,2	1325	19,3
45	40	1380	9,1	35,5	1560	24,4	8,3	36	1422	20,7	7,51	36,5	1287	17,3	6,72	37	1152	13,9
		820	6,23	36,3	1066	16,5	5,7	36,7	976	14,1	5,16	37,1	884	11,8	4,62	37,5	792	9,45
		2100	10,87	35,2	931	10,2	9,97	35,8	854,6	8,8	9,1	36,4	780	7,48	8,23	37	705,4	6,16
50	40	1380	9,56	36,4	819	7,7	8,77	36,9	751	6,58	8	37,4	685	5,6	7,23	37,9	619	4,62
		820	6,54	37,2	560	5,1	6,02	37,7	515	4,5	5,48	38,1	468	3,75	4,94	38,5	422	3,0
		2100	19,82	49,4	1698	30,3	18,95	50	1624	28	18,06	50,6	1548	25,7	17,17	51,2	1472	23,4
70	60	1380	17,4	51,5	1491	22,5	16,6	52,1	1422	20,7	15,82	52,5	1356	19	15,04	52,9	1290	17,3
		820	11,92	53	1025	15,3	11,4	53,5	976	11,4	10,8	53,9	930	12,9	10,3	54,4	833	11,7



4. Korrekturfaktoren

4.1 Korrekturfaktoren für Höhenunterschiede

Höhe Qo Qs 300 m 0,958 0,99 600 m 0,98 0,930 900 m 0,969 0,90 0,959 0,859 1200 m 1500 m 0,939 0,829 1800 m 0,919 0,8

4.2 Korrekturfaktoren für Glykol

Cafriana nalet 9C	% Volumen	E-	tyhlenglyk	col		
Gefrierpunkt °C	% volumen	Qo	Vw	DR		
-5	12	0,985	1,02	1,07		
-10	20	0,98	1,04	1,11		
-15	28	0,974	1,075	1,18		
-20	35	0,97	1,11	1,22		
-25	40	0,965	1,14	1,24		

Beispiel Kälteleitung:

Effektive Kälteleitung = Kälteleistung x Faktor Höhe x Faktor Glykol

Effektive Kälteleitung = 3.800 Watt x 0,969 x 0,856

Effektive Kälteleitung = 3.152 Watt (bei 900m und 30% Ethgylkol)

Beispiel Druckverlust:

Effektiver Druckverlust = Druckverlust x Faktor Druckverlust

Effektiver Druckverlust = 27 kPa x 1,206


Effektiver Druckverlust = 32,6 kPa (bei 30% Ethglykol)



5. Abmessungen und Anschlüsse


5.1 Abmessungen der Kassette / Anschlüsse

5.1.1 Modell WKD-EC-N 03






5.1.2 Modell WKD-EC-N 06






5.1.3 Modell WKD-EC-N 08






5.1.4 Modell WKD-EC-N 12






5.2 Abmessungen für die Montage


5.2.1 WKD-EC-N 03,06



5.2.2 WKD-EC-N 08



5.2.3 WKD-EC-N 12





6. Zubehör

6.1 Zubehör für Kassetten mit Schaltkasten EKER-EC-N

Nachstehendes Regelungszubehör kann nur verwendet werden, wenn der Schaltkasten für externe Ansteuerung installiert ist.

6.1.1 Anschluss an externe Regelung

Mit dem Schaltkasten EKER-EC-N sind alle Einbauelemente, wie Ventilator und Ventil auf Klemme verdrahtet. Trotzdem besitzt der Schaltkasten EKER-EC-N eine Hauptplatine, welche die Louver und die Kondensatpumpe regelt. Mit dem Schaltkasten EKER-EC-N kann der Ventilator über eine 3-stufige (230 V). 0-10 V oder 0-5 V Ansteuerung betrieben werden.

Da externe Thermostate die Louver meist nicht regeln können, fahren diese bei Ansteuerung des Ventilators auf, bei Nichtansteuerung wieder zu. Alternativ können die Louvermotoren abgesteckt bleiben und per Hand eingestellt werden.

6.1.2 TCO-Regler

Die Raumthermostate der Serie TCO können mit allen Konvektoren kombiniert werden, welche für die Ansteuerung mit 230 V geeignet sind.











Ausstattung / Typ	TCO A	тсо в	тсо с	TCO D	TCO E
2-Leiter	● 1)	●2)	● 2)	●2)	● 2)
4-Leiter	•	•	•	•	•
Manuelle Lüfterstufen	•	•	•	•	•
Manuelle und automatische Lüfterstufen			•	•	•
Manueller Saisonwechsel	•	●2)	●2)	● ²⁾	● ²⁾
Automatischer Saisonwechsel		•	●3)	●3)	•3)
Aufputz (AP)	•	•	•	•	•
Unterputz (UP)		2)	●2)	● 2)	● 2)
Optionaler ext. Wasser-/Lufttemperaturfühler		•	•	•	•
Display		•	•	•	•
Touchscreen					•
Timer (5+2)				•	•
ModBus			2)	● 2)	● 2)
Lüfternachlauf	•	•	•	•	•
Spannung	230 V; 50 Hz	230 V; 50 Hz			

Zubehör	TCO A	тсо в	тсо с	TCO D	TCO E
IR-Fernbedienung (TCO-IR-N)			•	•	•
Box zur Aufputzmontage (TCO-BOX)			•	•	•

¹⁾ Über DIP-Schalter auswählbar

²⁾ Über Parameter einstellbar

³⁾ Mit optionaler Box zur Aufputzmontage



6.2 Zubehör für Kassetten mit Schaltkasten EKIR-EC-N

Nachstehendes Regelungszubehör kann nur verwendet werden, wenn der Schaltkasten für natürliche interne Steuerung installiert ist.

Andere Regelungsmöglichkeiten sind mit dem Schaltkasten EKIR-EC-N nicht vorgesehen und erfordern einen Austausch gegen den Schaltkasten EKIR-EC-N "Schaltkasten für externe Ansteuerung"


- Infraotfernbedienung IR-N (Details siehe S. 38-39)
- Wandfernbedienung WFB-N (Details siehe S. 40-41)

6.3 Zubehör für beide Varianten


6.3.1 Externes 3-Wege-Ventil

Technische Daten:

Madall	Al	omessur	ngen		
Modell	DN	Α	В	C	D
V41D15T160	D15 (G1/2")	52	70	35	86
V41D20T250	D20 (G3/4")	56	88	50	104




Kennlinie




6.3.2 Externes 2-Wege-Ventil

Technische Daten:

Modell	Al	omessur	ngen		
Modell	DN	А	В	С	D
V41D15T160	D15 (G1/2")	52	47	19,5	63
V41D20T250	D20 (G3/4")	56	47	22	63



Kennlinie



• DN 3/4" KV 2.5



6.3.3 Externes 3-Wege-Ventilkit 0-10 V

6.3.4 Externes 2-Wege-Ventilkit 0-10 V

6.3.5 3M-Filter

6.3.6 Verschlussplatte Ausblas

Die Kassette verfügt über je einen Ausblas an allen vier Seiten. Sollte die Kassette an bis zu max. 2 Seiten dicht an eine Wand oder ein anderes Hindernis gebaut werden, empfiehlt sich das Verschließen dieser Luftauslässe mit Verschlussplatten aus Styropor.

7. Montage

7.1 Hinweise zur Installation

Erhalt des Gerätes

Vor dem Auspacken und der Montage des Gerätes sind folgende Prüfungen durchzuführen:

Prüfungen vor dem Auspacken

- Es ist sicherzustellen, dass die Verpackung außen trocken und unbeschädigt ist, da sich spätere Beschwerden nachteilig auf einen zukünftigen Garantie-Anspruch auswirken können.
- Es ist sicherzustellen, dass die Informationen auf dem Lieferschein mit den Angaben außen auf der Verpackung übereinstimmen (Gerätebezeichnung bzw. -modell und Seriennummer).
- Es ist sicherzustellen, dass die Kiste richtig auf einer flachen Oberfläche aufliegt, bevor das Gerät ausgepackt wird.

Auspacken

Die Verpackungsbänder werden entfernt und der Kartondeckel geöffnet. Des Weiteren sind die Blasenfolie und die Styroporteile zu entfernen. Die Deckenblende sollte zuletzt ausgepackt werden. um Beschädigungen zu vermeiden. Nun kann der Inhalt anhand der Liste der lose mitgelieferten Teile kontrolliert werden. um das Gerät aus der Kiste herausheben zu können, sind die vier Ecklaschen zu benutzen.




7.2 Anforderungen an den Installationsplatz

Die Einbauposition der Kassette sollte unter Berücksichtigung der folgenden Gesichtspunkte ausgewählt werden.

- Rohrleitungen und elektrische Anschlüsse sollten leicht zugänglich sein.
- Das Gerät sollte mit mindestens jeweils 1,5 Meter Abstand zu einer Wand positioniert werden.
- Das Gerät sollte nicht direkt über Hindernissen installiert werden.
- Der Kondensatablauf sollte an jeder Stelle ein ausreichendes Gefälle (1%) zwischen Kassette und Abfluss aufweisen. Die maximale Förderhöhe der Kondensatpumpe beträgt 500 mm.
- Über der abgehängten Zwischendecke muss genügend Raum sein, um die Kassette wie in der Abbildung dargestellt installieren zu können.
- Die Kassettenaufhängungen müssen für die entsprechende Traglast ausgelegt sein. (Informationen zum Gewicht des gerätes finden Sie unter "Technische Angaben").

Modelle	A (mm)	B(mm)
WKD-EC-N 03	255	10 oder mehr
WKD-EC-N 06	290	10 oder mehr
WKD-EC-N 08	260	10 oder mehr
WKD-EC-N 12	290	10 oder mehr

• In der Zwischendecke sollte eine Öffnung zur Revision mit entsprechenden Abmessungen vorgesehen werden.




7.3 Installation der Wasserkassette

Die Kassetten der Serie WKD-EC-N sind für die Installation an Gewindestangen konzipiert. Die Position der notwendigen Gewindestangen finden Sie im Kapitel "Abmessungen für die Montage" ab Seite 22. Die Kassette kann nun an die zuvor angebrachten Gewindestangen montiert werden.



Tipp!

Bringen Sie die Kassette diagonal ein und hängen Sie diese zuerst in 2 Laschen, bevor Sie die andere Geräteseite einhängen. Achten Sie stets darauf, dass die Kassette nicht herunterfallen und Sie oder andere verletzen kann.





Achtung!


Die Kassette muss waagerecht eingebaut werden.



Achtung!

Nach Montage der Kassette ist zu prüfen, ob die Kassette sicher hängt und auch bei in Betrieb auftretenden Vibrationen nicht herunterfallen kann!

Bei nicht waagerechter oder unebener Decke werden alle Abstände zwischen Gerät und Decke duch die Schaumdichtung der Deckenblende ausgeglichen, da es sonst zu Problemen mit dem Kondenswasser kommen kann. Nun wird die Geräteposition mit Gegenmuttern und Unterlegscheiben auf beiden Seiten der Befestigungslaschen fixiert. Es ist darauf zu achten, dass die Gewindestangen maximal 30 mm über die Befestigungslaschen nach unten vorstehen.





7.4 Anschließen der Wasserversorgung

Die Wasserkassetten der Serie WKD-EC-N sind serienmäßig ohne vorinstalliertem Ventil.

Gerät	Ventil	Ventilgröße	Systemanschluss
WKD-EC-N 03,06	2-oder 3-Wege-	1/2" IG	3/4" ÜWM
WKD-EC-N 08,12	Ventil	3/4" IG	3/4" ÜWM


Die Postition der Wasseranschlüsse entnehmen Sie bitte den Maßzeichnungen ab Seite 18.

Weitere technische Daten zu den Ventilen finden Sie auf den Seiten 25 und 26


7.5 Montage externes Ventil

Extern besteht die Möglichkeit, ein optionales 2-Wegeoder 3-Wege, AUF/ZU- oder 0-10V-Ventil zu installieren. Das optional erhältliche Ventil passt genau auf die externen Wasseranschlüsse. Bitte beachten Sie beim Anschluss des externen Ventils stets die Flussrichtung.

3-Wege-Ventil



2-Wege-Ventil




7.6 Anschluss der Kondensatleitung

Die Größe des Kondensatanschlusses beträgt 19,05 mm Innendurchmesser und kann an eine Kondensatleitung aus Kupfer oder Kunststoff angeschlossen werden.


Bei der Montage der Kassette sind folgende Punkte zu beachten:

- Die maximale F\u00f6rderh\u00f6he der Kondesatpumpe betr\u00e4gt 500 mm (ab Unterkante Ger\u00e4t)
- Die höchste Stelle des Kondensatablaufs muss so nah wie möglich am Gerät liegen. Dadurch wird vermieden, dass nach Abschalten des Gerätes eine große Menge Wasser in das Gerät zurückläuft.
- Die Kondensatleitung ist mit einem Mindestgefälle von 1% Abflussrichtung zu verlegen. Mit Ausnahme der erst 0,5 m der vom Gerät ausgehenden Rohrleitung darf diese keine weiteren Steigungen aufweisen.
- Werden mehrere Kassetten an einen gemeinsamen Kondensatablauf angeschlossen, so ist dieser groß genug zu dimensionieren, damit er die Kondensatmenge aller angeschlossenen Geräte aufnehmen kann. Zur Vermeidung von Lufteinschlüssen wird außerdem empfohlen, eine Entlüftungsmöglichkeit in der Kondensatleitung vorzusehen.

Falsche Montage



Richtige Montage (Leitung abfallend verlegt)





Achtung!

Der Kondensatwasserablauf muss unbedingt mit Überbogen installiert werden, damit das Wasser nicht in die Kassette zurücklaufen kann!




7.7 Montage externe Kondensatwanne

Bei Verwendung externer Ventile oder zum Auffangen des Kondensates am Wasseranschluss empfiehlt sich die Installation einer im Lieferumfang enthaltenen externen Kondensatwanne.

Für die Montage der externen Kondensatwanne sind drei Löcher vorgebohrt, welche sich unterhalb der Wasseranschlüsse befinden.

Stecken Sie hierzu den Ablaufstutzen der externen Kondensatwanne in das hierfürvorgesehene Loch und fixieren Sie diese dann mit den 2 mitgelieferten Schrauben am Gerät.






7.8 Montage Frischluftanschluss

Wie bereits beschrieben, besteht die Möglichkeit, mit dem Innengerät auch Frischluft (Außenluft), zusätzlich zur Raumluft, anzusaugen und diese zu temperieren. Diese Variante wird bevorzugt in Räumen mit sich schnell verbrauchender Luft genutzt.

- Der Anteil der Frischluft darf nicht mehr als 10% des Nennluftvolumenstroms des Gerätes betragen, da sonst Probleme beim Betreiben der Kassette entstehen.
- Am Außeneintritt (bauseitig) oder im Luftkanal ist ein Staubfilter vorzusehen.
- Um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern, darf die Luft am Außenlufteintritt mit einer Geschwindigkeit von max. 2,5 m/s angesaugt werden.
- Die Frischluftzufuhr sollte durch den Einsatz eines zusätzlichen Ventilators erfolgen.
- Um eine korrekte Einstellung des Frischluftstromes zu gewährleisten, wird eine Drehzahlregelung empfohlen.
- Für den Anschluss des Zuluft-Ventilators ist eine bauseits zu erstellende, separat abzusichernde Elektroinstallation erforderlich.



Die genau Position des Frischluftanschlusses entnehmen Sie bitte der Seite 34 unten.


Modelle	Zuluftstutzen		Frischluftstutzen	
	mm	St.	mm	St.
WKD-EC-N 03/06/08/12	100	3	100	2


Frischluftstutzen:





Achtung!

Frostgefahr - Um Schäden am Register zu vermeiden, darf die Frischluft eine Temperatur von +5°C nicht unterschreiten!









Außenluft







7.9 Montage Nebenraumanschluss


Das Innengerät bietet die Möglichkeit, einen Nebenraum über ein Kanalsystem, z.B. in einer abgehängten Decke, mitzukühlen. Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:


- Die Kühlleistung des Innengerätes muss für die Kühlung der beiden Räume ausreichend sein.
- Zwischen den beiden Räumen muss eine Öffnung geschaffen werden, die eine Luftzirkulation zwischen den beiden Räumen zulässt.
- Eine maximale Rohrlänge von 6 Meterm darf nicht überschritten werden.
- Bei den Modellen WKD-EC-N 03-12 darf nur ein Nebenraum, bei dem Modell WKD-EC-N 08 maximal zwei Nebenräume angeschlossen werden.





Nebenraumanschlussstutzen:






7.10 Montage der Stutzen


Zur Montage des Frischluftanschlusses und des Nebenraumanschlusses gehen Sie folgendermaßen vor:

- Brechen Sie die entsprechende Öffnung bei Bedarf durch
- Entfernen Sie vorsichtig die Dämmung hinter der Öffnung
- Beachten Sie, dass sich direkt hinter der zu entfernenden Dämmung die Tauscherlamellen befinden, und diese auf keinen Fall beschädigt werden dürfen.
- Halten Sie die Lüftungsrohre so kurz wie möglich und verlegen Sie diese mit so wenig Biegungen wie möglich.
- Beachten Sie, dass die Bundkragen, Schrauben, Flex-/ Wickelfalzrohre und Dämmstoffe bauseits zu stellen sind.

Für den Anschluss ist unbedingt eine Wärmedämmung vorzusehen. Die Rohre und Anbauteile müssen mit einer geeigneten Isolation z.B. mit 13 mm Armaflex gedämmt sein.



Beispiel anhand des Nebenraumanschlussstutzens






7.11 Montage Schaltkasten


Durch die Ausführung des Schaltkastens als Plug´n Play-Einschubbox haben Sie die Möglichkeit, alle Arbeiten, wie z.B. Anschluss der Systemleitungen oder ggf. Einstellungen der DIP-Schalter komfortabel außerhalb der Zwischendecke zu erledigen.

Folgene Schritte sind notwendig, um den Schaltkasten einzubauen:

- 1. Öffnen Sie die Abdeckung "1" der Plug´n Play-Einschubbox durch Entfernen der 4 Schrauben "5".
- 2. Schließen Sie die Spannungsversorgung (L,N und Erde) gemäß Klemmenbezeichnung "2" und Schaltplan an.
- 3. Verbinden Sie die Ansteuerung der 3 Lüftersrufen und des Ventils gemäß Klemmenbezeichnung "2" und Schaltplan (EKER-EC-N).
- 4. Im Falle einer Master-Slave-Schaltung der Geräte, schließen Sie bitte die zweiadrige Busverbindung gemäß Seite 40 an. (nur bei EKIR-EC-N) "4"

- 5. Stellen Sie die DIP-Schalter auf der Seite der Einschubbox einfalls erforderlich. Tabelle zu DIP-Schalterkonfiguration finden Sie bei den Schaltplänen auf den Seiten 39 und 40.
- 6. Schließen Sie die Abdeckung der Klemmen wieder mittels der 4 Schrauben "5".
- 7. Stecken Sie die Einschubbox mit den weißen Plug'n Play-Stecker nach oben in den dafür vorgesehenen Sinschubschacht "6" und fixieren Die sie mittels der 2 Schrauben "7".
- 8. Nach dem Anstecken der Kabel für die Louvermotoren, Infrarotempfänger, Fühler und einer eventuellen Wandfernbedienung sind die Arbeiten abgeschlossen.







7.12 Montage der Deckenblende

Nach dem Anschließen der Versorgungsleitungen können die vier Befestigungsschrauben der Deckenblende 20-30 mm aus den Trägerprofilen der Kondensatwanne herausgedreht werden. Nun kann die Deckenblende am Kassettengehäuse angebracht werden. Zur Montage Ansauggitter und Filter abnehmen. Anschließend die vier Deckenblenden-Befestigungsschrauben durch die vier Schlüssellochöffnungen an der Deckenblende stecken, und die Deckenblende seitlich bis zum Anschlag verschieben.


Die Deckenblende kann jetzt fest an das Chassis angezogen werden, bis ein dichter Abschluss zwischen Deckenblende und Chassis entsteht.



Hinweis!

Schrauben nicht zu fest anziehen, da sonst die Deckenblende beschädigt werden könnte.

Nun können das Display und die Swing-Motoren über die Steckerverbindung angeschlossen werden. Anschließend kann das Ansauggitter mit den Filtern montiert werden.






8. Schaltpläne

8.1 Schaltkasten für externe Regelung EKER-EC-N

8.1.1 Schaltplan Einzelgerät für externe Ansteuerung





Achtung!

Der Wassertemperaturfühler Ti1 muss angesteckt werden. Ansonsten läuft die Kondensatpumpe ständig.

H:	Hohe Lüfterstufe
M:	Mittlere Lüfterstufe
L:	Niedrige Lüfterstufe

N: Ventil Kühlen/Heizen (2-Leiter) Nulleiter

V1: Ventil Kühlen/Heizen (2-Leiter)


≐: Erdleiteranschluss

N: Spannungsversorgung Bulleiter 230V / 1Ph / 50Hz L: Spannungsversorgung Phase 230V / 1Ph / 50Hz

DIP-Schalter A	Bedeutung OFFEN	Bedeutung GESCHLOSSEN
Jumper TC		
Jumper TV	0-5 V Ventilator- ansteuerung	0-10 V Ventilator- ansteuerung




8.1.2 Schaltplan Zonenregelung





8.2 Schaltkasten für interne Regelung EKIR-EC-N

8.2.1 Schaltplan Einzelgerät und DIP-Schalter Einstellungen



DIP-Schalter A	Bedeutung ON	Bedeutung OFF	
1-5	Slaveadressierung siehe Tabelle Seite 46		
6	Mastereinheit	Slaveeinheit	
7	Nur Kühlen	Kühlen und Heizen (Standard)	
8		(Standard)	




Achtung!


Wie auch das Master/Slave-Kabel kann, je nach Einbausituation ein geschirmtes Kabel zwischen Elektrokasten und Wandfernbedienung erforderlich sein.

DIP-Schalter B	Beschreibung	Bedeutung ON	Bedeutung OFF
1	Einstellung Kontakt PRO	Fensterkontakt	Economy (Standard)
2	Einstellung 2-Leiter/4-Leiter	4-Leiter	2-Leiter (Standard)
3	Einstellung Ventil	mit Ventil	ohne Ventil (Standard)
4	Mindestheiztemperatur	36 °C (Standard)	28 °C
5	Ventilatorkonfiguration	Ventilator auf CM4 (Standard)	kein Ventilator auf CM4
6	Ventilatorkonfiguration	Ventilator auf CM5	kein Ventilator auf CM5 (Standard)



8.2.2 Anschluss RS 485 Master/Slave-Verbindung







Achtung!

Die Verbindung der Geräte untereinander ist mittels Schraubklemmenkabel 2x 0,8 mm² YSTY (2x 0,75 mm² IYSLY geschirmt (empfohlen)) auszuführen.



9. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des Gerätes hat durch den Ersteller oder einem von diesen benannten, autorisierten Sachkundigen zu erfolgen.

Dabei sind ale Regel-, Steuer-, und Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktion zu überprüfen. Die Inbetriebnahme der Wasserkassette ist entsprechend der Bedienungsanleitung durchzuführen und zu dokumentieren.

Vorbereitende Maßnahmen:

- Füllen Sie die Anlage mit Wasser bzw. einem Gemisch aus Wasser und Glykol.
- Entlüften Sie die gesamte Anlage mit manuellen oder automatischen Entlüftern. Zur einfachen Entlüftung/ Entleerung sind die dafür notwenigen Messingverschraubungen von unten durch Wegklappen des Ausgangsgitters erreichbar und zu öffnen.
- Überprüfen Sie die Dichtigkeit der gesamten Anlage
- Überprüfen Sie die korrekte Isolierung, aller sich in der Anlage befindlichen Leitungen und Ventile.
- Stellen Sie eingebaute Strangregulierventile auf die errechneten Mediumvolumenströme ein.
- Überprüfen Sie die Betriebsspannung der Geräte auf Übereinstimmung mit der Netzspannung.

Inbetriebnahme von Kühlkreisen:

Gehen Sie zur Inbetriebnahme folgendermaßen vor.

- Schalten Sie die Spannungsversorgung der Wasserkassette ein.
- Schalten Sie das Innengerät über externe Regelung (Wandfernbedienung, Infrarotfernbedienung) ein.
- Stellen Sie die Solltemperatur niedriger ein als die vorhandene Raumtemperatur.
- Stellen Sie mit der Taste MODE den Modus COOL ein. Die vollständige Kühlleistung ist erst nach 3 bis 5 Minuten gegeben. Bei externer Regelung bitte den Kühlmodus aktivieren.
- Übrprüfen Sie die Gerätesteuerung mit den im Abschnitt "Bedienung" beschriebenen Funktionen.
- Beachten Sie, dass bei einer Erhöhung der Solltemperatur oberhalb der Raumtemperatur die Ventilbaugruppe, die Mediumzufuhr und somit die Kühlleistung abschalten muss. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
- Messen Sie alle Betriebsströme und überprüfen Sie sämtliche Sicherheitsfunktionen.
- Prüfen Sie die Funktion von Schwimmschalter, Kondensatwanne und Kondensatpumpe, indem Sie in die Kondensatwanne destilliertes Wasser gießen. Nutzen Sie hierzu die an der Kassette montierte Kondensatwanne der Ventilbaugruppe.
- Beachten Sie, dass der Schwimmschalter die Kondensatpumpe einschaltet, wenn der maximale Wasserstand in der Kondensatwanne bei ausgeschaltetem Innengerät erreicht.


Inbetriebnahme von Heizkreisen:


Gehen Sie zur Inbetriebnahme folgendermaßen vor.

- Schalten Sie die Pumpe und den Wärmeerzeuger ein.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung der Wasserkassette ein.
- Schalten Sie das Innengerät über eine externe Regelung (Wandfernbedienung, Infrarotfernbedienung) ein
- Stellen Sie die Solltemperatur höher ein als die Raumtemperatur.
- Stellen Sie mit der Taste MODE den Modus HEAT ein. Liegt die Raumtemperatur unter der Solltemperatur, wird die Ventilbaugruppe aktiviert. Die vollständige Heizleistung ist erst nach 3 bis 5 Minuten gegeben. Bei externer Regelung bitte den Heizmodus aktivieren.
- Überprüfen Sie die Wärmeleistung des Innengerätes und die Ventilatorgeschwindigkeit.
- Messen Sie alle Betriebsströme und überprüfen Sie sämtliche Sicherheitsfunktionen. Bei einer Reduzierung der Solltemperatur unter die Raumtemperatur muss die Ventilbaugruppe die Mediumzufuhr und somit die Heizleistung abschalten. Dieser Vorgang kann bis zu fünf Minuten dauern.



10. IR-Fernbedienung







1. ON/OFF

Schaltet das Gerät ein oder aus.

2. Temperatur

Drücken Sie die Taste ▲ (erhöht die Temperatur in Schritten um 1 °C bis maximal 30 °C) oder ▼ (senkt die Temperatur in Schritten um 1 °C bis maximal 16 °C) um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Im Ventilatormodus kann kein Sollwert eingestellt werden.

3. Mode

Betätigen Sie diesen Knopf, um zwischen den Betriebsarten zu wählen.









AUTO

Kühlen Ventilator Entfeuchter Heizen Automatik

4. Ventilator (FAN)

Betätigen Sie diesen Knopf, um zwischen den Ventilator-Geschwindigkeiten zu wählen.



5. Timer-on

Einmaliges Drücken zeigt die letzte Timerkonfiguration. Nochmaliges oder anhaltendes Drücken verstellt die Timerzeit in 1-Minutenintervallen.

6. Cancel

Drücken Sie diesen Knopf um die Timereinstellungen zu löschen.

7. Timer-off

Einmaliges Drücken zeigt die letzte Timerkonfiguration. Nochmaliges oder anhaltendes Drücken verstellt die Timerzeit in 1-Minutenintervallen.

8. Infrarot-Schnittstelle

9. LCD-Display

10. Nachtabsenkung (SLEEP)

Dieser Modus reguliert automatisch die Temperatur, um nachts für angenehme Raumbedingungen zu sorgen.

11. Louver

12. Swing-Funktion

Reguliert die Verteilung der Luft über die Lamellen.



13. Uhrzeit

Drücken Sie einen der beiden Knöpfe (hoch oder runter) für 2 Sekunden, um in den Einstellmodus zu wechseln. Durch die Pfeiltasten kann nun die korrekte Uhrzeit eingestellt werden.




Hinweis!

Netzwerk (Master/Slave):


Wenn mit einer Infrarotfernbedienung mehrere Geräte gesteuert werden sollen, muss eine entsprechende Einstellung an den DIP-Schaltern gemacht werden. Diese entnehmen Sie bitte der Seite 37. Einstellungen, die an der Infrarotfernbedienung getätigt und an das Mastergerät geschickt werden, werden vom Master und allen Slavegeräten gleichermaßen ausgeführt.



11. Wandfernbedienung



LCD-Display



41



1. ON/OFF

Über diese Taste kann das Gerät ein- oder ausgeschaltet werden.

2. Temperatur

Drücken Sie die Taste (erhöht die Temperatur in Schritten um 1 °C bis maximal 30 °C) oder (senkt die Temperatur in Schritten um 1 °C bis maximal 16 °C) um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen. Im Ventilatormodus kann kein Sollwert eingestellt werden.

3. Mode

Betätigen Sie diesen Knopf, um zwischen den Betriebsarten zu wählen.












Kühlen Ventilator Entfeuchter Heizen Automatik

4. Ventilatorgeschwindigkeit (FAN)

Mit dieser Taste kann die Geschwindigkeitsstufe des Ventilators eingestellt werden.



Im Entfeuchermodus ist nur die niedrige Lüfterstufe verfügbar.

5. Timer Einstellung

Um den Timer zu programmieren drücken Sie die TIMER-Taste. Und ON erscheint im Display. Über die Tasten DAY (Einstellung des timerrelevanten Tages) und Time oder Time können Sie die Zeiten für den ON-Timer konfigurieren. Wenn Sie erneut die TIMER-Taste drücken, gelangen Sie in die OFF-Timer-Programmierung. Und OFF erscheint im Display. Nach Abschluss einer ON- und/oder OFF-Timer-Programmierung drücken Sie einfach erneut die Taste Timer. Wenn ein ON- und/oder OFF-Timer programmiert ist bleibt das Symbol im Display. Im Display wird dann durch zusätzliches Anzeigen von ON oder OFF die nächste Timeraktion gestartet.

6. Cancel-Taste

Drücken Sie diese Taste um die Timereinstellungen zu löschen.

7. Uhrzeit-/Timereinstellung

Die Wandfernbedienung verfügt über eine Uhrzeitanzeige. Mit diesen Tasten lassen sich die Uhrzeit und die Zeiten der Timer einstellen.

8. Wochentag (Day)

Hier kann der Wochentag, Sonntag bis Samstag, eingestellt werden. Zudem kann dieser im wöchentlichen Ein/Aus-Timer programmiert werden.

9. Netzwerk (Steuerung von Master und Slave)

Befinden Sie sich im Modus Einzelslaveregelung, können Sie die Slaveeinheit selektieren, welche die Befehle empfangen soll. Den Modus "Globale Regelung" können Sie aktivieren, indem Sie die Tasten und Führ 3 Sekunden gedrückt halten. Das Symbol für "Globale Regelung" Derscheint dann im Display. Diese Einstellung muss nur einmal getätigt werden, da diese gespeichert wird. Nur durch erneutes 3-sekündiges Betätigen der Tasten und FRESH kann wieder zu Einzelslaveregelung gewechselt werden.

10. Nachtabsenkung (SLEEP)

Aktiviert oder deaktiviert die Nachtabsenkung. Die Nachtabsenkung ist nur im Modus Kühlen und Heizen verfügbar.

11. Swing- und Fresh-Funktion

Mit dieser Taste kann die Swing-Funktion aktiviert oder deaktiviert werden. Bei aktiver Swing-Funktion wird der Ausblaswinkel kontinuierlich leicht verändert, sodass eine bessere Durchmischung der trägen Luft mit der frischen, kühlen Luft des Klimagerätes stattfinden kann. Die Funktion ermöglicht so eine optimale Verteilung der Luft im Raum.

Weitere Funktionen:

Tastensperre

Drücken Sie die Tasten 🕣 und 🕩 für 3 Sekunden um die Tasten der Wandfernbedienung zu sperren. Im Display erscheint das Symbol + 0 Lediglich die Funktion der An/ Aus-Taste bleibt davon unberührt.



12. Master/Slave DIP-Schalter

Einstellen der Einheiten für Master/Slave-Betrieb

Zum Einstellen der Master/Slave Einheiten benutzen Sie die Wandfernbedienung wie folgt:

Seitlich des Elektrokastens EKIR befinden sich zwei Blöcke mit DIP-Schaltern. DIP-Schalterblock A dient zur Einstellung der Master- und Slaveeinheiten.

Konfigurieren Sie die Einheiten gemäß Tabelle auf dieser Seite.



Achtung!

Es darf nur eine Mastereinheit und maximal 31 Slaveeinheiten geben.

Funktion der Master-Einheiten

- Die Master-Einheit sendet ihre Einstellungsdaten an die Slaveeinheit(en).
- Die Einstellungen der Master-Einheit sind: Ein/Aus, Sollwert, Modus, Ventilatorgeschwindigkeit und Swingfunktion.

Konfiguration

- Bei Verwendung einer IR-Infrarotfernbedienung muss lediglich der Master als Master eingestellt werden, die Slavegeräte können die Standardeinstellung "Slaveeinheit Nr. 1" behalten, da mit der IR lediglich globale Regelung möglich ist.
- Bei Verwendung einer WFB-Wandfernbedienung muss der Master gemäß Tabelle auf dieser Seite eingestellt werden. Soll eine Einzelslaveregelung möglich sein, muss jedes Slavegerät eine Adresse von Z bis 32 zugeordnet bekommen. Wird nur eine "Globale Regelung" aller Slavegeräte benötigt, reicht die Einstellung "Slaveeinheit Nr. 2" für alle Slavegeräte.

Einstellen der Master/Slave Einheiten auf der Hauptplatine

DIP-Schalter (auf Block A)	Einheit	6	5	4	3	2	1
Mastereinheit	01	1	0	0	0	0	0
Slaveeinheit (standard)	01	0	0	0	0	0	0
Slaveeinheit	02	-	0	0	0	0	1
Slaveeinheit	03	-	0	0	0	1	0
Slaveeinheit	04	-	0	0	0	1	1
Slaveeinheit	05	-	0	0	1	0	0
Slaveeinheit	06	-	0	0	1	0	1
Slaveeinheit	07	-	0	0	1	14	0
Slaveeinheit	08	-	0	0	1	1	1
Slaveeinheit	09	-	0	1	0	0	0
Slaveeinheit	10	-	0	1	0	0	1
Slaveeinheit	11	-	0	1	0	1	0
Slaveeinheit	12	-	0	1	0	1	1
Slaveeinheit	13	-	0	1	1	0	0
Slaveeinheit	14	-	0	1	1	0	1
Slaveeinheit	15	-	0	1	1	1	0
Slaveeinheit	16	-	0	1	1	1	1
Slaveeinheit	17	-	1	0	0	0	0
Slaveeinheit	18	-	1	0	0	0	1
Slaveeinheit	19	-	1	0	0	1	0
Slaveeinheit	20	-	1	0	0	1	1
Slaveeinheit	21	-	1	0	1	0	0
Slaveeinheit	22	-	1	0	1	0	1
Slaveeinheit	23	-	1	0	1	1	0
Slaveeinheit	24	-	1	0	1	1	1
Slaveeinheit	25	-	1	1	0	0	0
Slaveeinheit	26	-	1	1	0	0	1
Slaveeinheit	27	-	1	1	0	1	0
Slaveeinheit	28	-	1	1	0	1	1
Slaveeinheit	29	-	1	1	1	0	0
Slaveeinheit	30	-	1	1	1	0	1
Slaveeinheit	31	-	1	1	1	1	0
Slaveeinheit	32	-	1	1	1	1	1



13. Steuerung und Funktion

13.1 Spezifikation Steuerung

13.1.1 Abkürzungen

Ts: Solltemperatur Aux: Hilfskontakt

Tr: Raumtemperatur MTV: Motorbetriebenes Ventil

Ti: Registertemperatur

13.1.2 Betrieb des Systems

Funktion von Master- und Slave-Einheiten

• Die Hauptplatine kann entweder als Master- oder als Slave- Einheit eingestellt werden.

13.1.3 Klimaanlage Ein/Aus

Es gibt drei Wege, das System ein- oder auszuschalten:

- Über die Ein/Aus-Taste des Handgerätes.
- Über den programmierbaren Zeitschalter des Handgeräts.
- Über die Ein/Aus-Taste an der Klimaanlage.

13.1.4 Starteinstellungen

Wenn von der Klimaanlage das Einschaltsignal empfangen wird, bzw. beim automatischen Neustart, sind die Einstellungen für Modus, Ventilatorgeschwindigkeit, Einstelltemperatur und Schwingfunktion dieselben wie die letzten Einstellungen des Handgerätes vor dem letzten Abschalten.

13.2 Steuerung mit motorbetriebenem Ventil

13.2.1 Kühlmodus

- Ist Tr ≥ Ts +1 °C (oder +4 °C wenn Economy-Modus aktiviert), wird die Kühlung aktiviert. MTV wird eingeschaltet, Aux 2 ist geschlossen. Der Innenventilator läuft mit eingestellter Geschwindigkeit.
- Ist Tr ≤ Ts, wird die Kühlung beendet. MTV wird abgeschaltet. Aux 2 wird geöffnet. Der Innenventilator läuft mit eingestellter Geschwindigkeit.
- Der Bereich von Ts ist 16 30 °C.
- Die Geschwindigkeit des Innenventilators kann niedrig, mittel, hoch oder automatisch eingestellt werden.
 Das Ventil benötigt ca. 60 Sekunden zum Öffnen und ca. 120 Sekunden zum Schließen.

13.2.2 Schutz des Registers

- Ist Ti ≤ 2 °C für 2 Minuten wird das MTV abgeschaltet und Aux 2 geöffnet. Der Ventilator läuft mit eingestellter Geschwindigkeit weiter. (Mindestens jedoch mittlere Lüfterstufe)
- Ist Ti ≥ 5 °C für 5 Minuten, wird das MTV eingeschaltet und Aux 2 geschlossen. Der Ventilator läuft mit eingestellter Geschwindigkeit weiter.

13.2.3 Ventilatormodus

- Während das MTV abgeschaltet wird, läuft der Innenventilator mit der eingestellten Geschwindigkeit. Aux 1 und Aux 2 sind geöffnet.
- Die Geschwindigkeit des Innenventilators kann niedrig, mittel und hoch eingestellt werden.

13.2.4 Heizmodus

- Ist Tr ≤ Ts -1 °C (oder -4 °C wenn Economy-Modus aktiviert, wird der Heizmodus aktiviert, das MTV eingeschaltet und Aux 1 geschlossen. Der Innenventilator läuft mit eingestellter Geschwindigkeit weiter
- Ist Tr > Ts, wird der Heizmodus beendet und MTV sowie Ventilator abgeschaltet. Aux 1 wird geöffnet.
- Der Bereich von Ts ist 16 30 °C.
- Die Geschwindigkeit des Innenventilators kann niedrig, mittel, hoch oder automatisch eingestellt werden. Vor dem Ein-/Ausschalten des MTV gibt es eine Verzögerung von 30 Sekunden.



13.2.5 Vorwärmphase und Schutz des Registers

- Ist Ti < 36 °C (28 °C bei entsprechenden DIP-Schaltereinstellung), wenn das MTV eingeschaltet ist, bleibt der Ventilator aus und Aux 1 geschlossen.
- Ist Ti > 36 °C (28 °C bei entsprechender DIP-Schaltereinstellung), wenn das MTV eingeschaltet ist, bleibt Aux 1 geschlossen. Ventilator startet mit eingestellter Geschwindigkeit.
- Ist Ti > 75 °C, wird das MTV abgeschaltet und Aux 1 geöffnet. Der Innenventilator läuft mit eingestellter Geschwindigkeit weiter.
- Ist Ti < 70 °C, wird das MTV angeschaltet und Aux 1 geschlossen. Der Innenventilator läuft mit eingestellter Geschwindigkeit weiter
- Wenn der Innentemperaturfühler kaputt ist, wird der Sicherheitsmodus inaktiv und die Einheit arbeitet mit den Einstellungen des Ventilator- oder Heizmodus weiter.

13.2.6 Heizungsnachlauf

- Ist Ti ≥ 38 °C, wenn das MTV abgeschaltet wird, bleibt der Ventilator eingeschaltet und Aux 1 wird geöffnet.
- Ist Ti < 38 °C, wenn das MTV abgeschaltet wird, wird Aux 1 geöffnet. Der Ventilator wird abgeschaltet.

13.2.7 Entfeuchtungsmodus

- Ist Tr ≥ 25 °C wird das MTV für 3 Min. angeschaltet und 4 Min. ausgeschaltet.
- Ist 16 °C ≤ Tr < 25 °C wird das MTV für 3 Min. angeschaltet und 6 Min. ausgeschaltet.
- Ist Tr < 16 °C wird das MTV ausgeschaltet.

13.2.8 Automatischer Modus


- Im Automodus wird das MTV eingeschaltet und der Ventilator bleibt aus.
- Ist Ti ≥ 36 °C (28 °C bei entsprechender DIP-Schaltereinstellung) wechselt das Gerät in den Heizmodus und MTV, AUX 1 und Ventilator werden je nach Sollwert eingestellt.
- Ist Ti < (28 °C bei entsprechender DIP-Schaltereinstellung) wechselt das Gerät in den Kühlmodus und MTV, AUX 1 und Ventilator werden je nach Sollwert eingestellt.
- Wird die Einheit im automatischen Modus eingeschaltet, bleibt die Einheit in dem zu diesem Zeitpunkt gewählten Modus und wechselt nicht.

• Wird die Einheit nach zwei Stunden Stillstand wieder eingeschaltet, wählt die Einheit ihren Betriebsmodus in Abhängigkeit von der Raumtemperatur neu.


13.2.9 Schlafmodus

- Der Schlafmodus kann nur im Kühl- oder Heizmodus gewählt werden.
- Nachdem der Schlafmodus im Kühlmodus aktiviert wurde, läuft der Ventilator mit niedriger Geschwindigkeit und der Sollwert wird in zwei Stunden um 2K heraufgesetzt.
- Nachdem der Schlafmodus im Heizmodus aktiviert wurde, läuft der Ventilator im automatischen Modus und der Sollwert wird in zwei Stunden um 2K herabgesetzt.
- Der Betriebsmoduswechsel deaktiviert den Schlafmodus.

Heizen



Kühlen






13.3 Automatische Ventilatorgeschwindigkeit


13.3.1 Im Kühlmodus

Die Ventilatorgeschwindigkeit wechselt in Abhängigkeit des Soll-/Ist-Wertvergleiches, jedoch läuft jede Lüfterstufe mindestens 30 Sekunden.



13.3.2 Im Heizmodus

Die Ventilatorgeschwindigkeit wechselt in Abhängigkeit des Soll-/Ist-Wertvergleiches, jedoch läuft jede Lüfterstufe mindestens 30 Sekunden.



13.3.3 Louver

 Wenn der Ventilator läuft, schwingt die Luftklappe oder kann in jedem Modus in der bevorzugten Stellung eingerastet werden.

13.3.4 Summer

 Wenn von der Klimaanlage ein Befehl empfangen wird, antwortet das System mit zwei Pieptönen. Ein Slavegerät mit einem Piepton.

13.3.5 Automatischer Neustart

- Das System verwendet nichtflüchtige Speicher, um die gegenwärtigen Betriebsparameter zu speichern, wenn das System abgeschaltet wird, ein Systemversagen vorliegt oder die Stromversorgung ausfällt.
- Betriebsparameter sind Modus, Einstelltemperatur und Ventilatorgeschwindigkeit.
- Wenn die Stromversorgung wieder hergestellt ist oder das System wieder eingeschaltet wird, werden die zuvor eingestellten Betriebsparameter verwendet.

13.4 Funktion der Kondensatpumpe

• Einheit OFF:

Der Schwimmschalter öffnet, die Kondensatpumpe läuft. Nach dem Schließen des Schwimmschalters läuft die Kondensatpumpe für 5 Minuten nach.

Einheit ON:

Im Kühl- bzw. Entfeuchtungsmodus wird die Kondensatwasserpumpe automatisch mit dem Kühlventil eingeschaltet und läuft nach dem Schließen dieses Ventils noch 5 Minuten nach.

- Wenn der Modus gewechselt wird, läuft die Kondensatpumpe ebenfalls noch 5 Minuten nach.
- Nach Erreichen des Sollwerts oder nach dem Einstellen eines anderen Modus, arbeitet die Kondensatwasserpumpe noch 5 Minuten im Nachlauf.



Achtung!

Wenn die Einheit aus irgendeinem Grund nicht mehr mit Strom versorgt wird, funktioniert weder die Kondensatpumpe noch deren Alarmmeldung.



13.5 Funktion des Alarmschwimmerschalters

- Der Kontakt des Schwimmschalters ist normalerweise geschlossen.
- Bei Aktivierung des Schwimmschalters durch zu hohen Wasserstand in der Kondensatwasserwanne wird automatisch nach 5 Sekunden das Kühlventil ab- und die Kondensatwasserpumpe eingeschaltet.
- Wenn innerhalb von 10 Minuten der Schwimmerschalter wieder deaktiviert wird, schaltet das System wieder in den normalen Kühlmodus.
- Sollte der Schwimmerschalter länger als 10 Minuten aktiviert sein, schaltet sich das System vollkommen ab und die grüne, gelbe und rote LED am Empfänger fangen an zu blinken.
- Die Kaltwasserkassette kann nicht mehr durch die IR-Fernbedienung oder Wandfernbedienung verstellt werden.
- Wenn die Störung behoben ist und der Schwimmerschalter wieder aktiviert ist, müssen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: Nach ca. 10 Minuten werden die LEDs aufhören zu blinken. Zum Reset des Systems muss die Spannungsversorgung weg- und wieder eingeschaltet werden und der Normalbetrieb der Kassette kann wieder erfolgen.

13.6 Bedeutung des Schalters auf der Empfängerplatine

Schalter

Beim Betätigen des Schalters können drei unterschiedliche Modi aktiviert werden: (Kühlen → Heizen → Aus)

Kühlmodus:

- Sollwert +24 °C
- Automatische Ventilatorgeschwindigkeit
- Der Louver ist im Swingmodus

Heizmodus:

- Sollwert +24 °C
- Automatische Ventilatorgeschwindigkeit
- Der Louver ist im Swingmodus

Netzwerk

Wenn die Mastereinheit keine Wandfernbedienung (WFB) besitzt, erhalten automatisch auch die Slaveeinheiten diesen über die Taste an der Empfängerplatine gewählten Modus

Die Mastereinheit bestätigt die Einstellung mit zwei Pieptönen. Die Slaveeinheit mit einem Piepton.

13.7 AUX (Potentialfreie Kontakte)

Mit motorbetriebenen Ventilen

Kühlmodus (Aux 2)

 Aux 2 ist geschlossen, wenn das MTV eingeschaltet ist (im Normalbetrieb). Aux 2 ist geöffnet wenn das MTV abgeschaltet ist oder der Innenventilator arbeitet.

Ventilatormodus (Aux 1 und Aux 2)

• Aux 1 und Aux 2 werden geöffnet, wenn der Innenventilator eingeschaltet ist.

Heizmodus (Aux 1)

 Aux 1 ist geschlossen, wenn das MTV eingeschaltet ist (im Normalbetrieb). Aux 1 ist geöffnet wenn das MTV abgeschaltet ist oder der Innenventilator arbeitet.



14. Wartung

14.1 Wartungsintervalle/-aufgaben

Um die Funktion und Verwendbarkeit der Kassette langfristig sicherzustellen ist eine Wartung in folgendem Umfang dringend empfohlen:

- Reinigung des Filters (alle 3 bis 6 Monate)
- Funktionsprüfung (alle 12 Monate)
- Sicherheitsprüfung (alle 12 Monate)
- ggf. funktionserhaltendes Reinigen (gemäß ArbStättV)

Art und Umfang hängen sehr mit dem Einsatzort, den Rahmenbedingungen und den Laufzeiten der Geräte zusammen.

Alle gängigen Regeln der Technik, sowie evtl. andere geltende Vorschriften/Normen sind selbstverständlich einzuhalten.

14.2 Filter aus-/einbauen

Die Luftansaugfilter der Serie SWC sind auswaschbare Syntetikfilter, welche in regelmäßigen Abständen gereinigt/ gewechselt werden müssen. Dies ist zum Einen aus hygienischen Gründen erforderlich, zum Anderen aber auch um die Verschmutzung der Einheit, sowie einen eventuellen Leistungsverlust zu verhindern.

Klappen Sie das Luftansauggitter nach oben. Anschließend können Sie den Filter, welcher sich auf der Innenseite des Luftansauggitters befindet, nach unten herausziehen.







15. Service

15.1 LED (Alarm)leuchten auf der Empfängerplatine

Fehlercode	Fehlerbedeutung	Abhilfe	
rote LED leuchtet ständig	große Lüfterstufe in Betrieb	kein Fehler	
gelbe LED leuchtet ständig	mittlere Lüfterstufe in Betrieb	kein Fehler	
grüne LED leuchtet ständig	niedrige Lüfterstufe in Betrieb	kein Fehler	
rote LED blinkt einmal ²⁾	Frostschutzalarm Register	Raumtemperatur erhöhen / Fühler prüfen	
rote und grüne LED blinkt ständig ²⁾	Lufteintrittsfühler defekt	Fühler prüfen	
rote LED leuchtet ständig und gelbe und grüne LED blinken ständig ²⁾	Registerfühler 1 defekt	Fühler prüfen	
gelbe und grüne LED blinken ständig ²⁾	Übertemperaturalarm Register	Wasser in Register zu warm	
rote, gelbe und grüne LED blinken ständig ²⁾	Kondensatpumpe defekt	Kondensatpumpe / Schwimmer prüfen	
grüne LED blinkt viermal ¹⁾	Registerfühler defekt	Fühler prüfen	
grüne LED blinkt siebenmal ¹⁾	Kondensatpumpenalarm	Kondensatpumpe / Schwimmer prüfen	
grüne LED blinkt neunmal ¹⁾	EC-Motoralarm	Motor prüfen	



Achtung!

Bei Alarm Fühlerfehler und Kondensatpumpenfehler erscheint zusätzlich eine akustische Warnmeldung. Diese kann mit einem beliebigen Knopfdruck stummgeschalten werden.

15.2 Fehlercodes auf der Wandfernbedienung

Fehlercode	Fehlerbedeutung	Abhilfe
E1	-	Elektroheizregister nicht vorhanden
E2	Registerfühler 2 defekt	Fühler prüfen
E3	Lufteintrittsfühler defekt	Fühler prüfen
E4	Registerfühler 1 defekt	Fühler prüfen
E5	Frostschutzalarm Register	Raumtemperatur erhöhen / Fühler prüfen
E6	Übertemperaturalarm	Wasser in Register zu warm
E7	Kondensatpumpe defekt	Kondensatpumpe / Schwimmer prüfen
E8	Netzwerkfehler	Verbindungsleitung / DIP-Schaltereinstellungen prüfen



15.3 Explosionszeichnungen

15.3.1 Explosionszeichnung WKD-EC-N 03, 06



Pos.	Beschreibung	Anzahl	Ersatzteilnummern (SAP)
Elektrokasten externe Regelung (EKER-EC-N 03,06) Elektrokasten interne Regelung (EKIR-EC-N 03,06)		(1)	EKER-EC-N 03: 2569301 EKER-EC-N 06: 2569302 EKIR-EC-N 03: 2569297 EKIR-EC-N 06: 2569298
2	Lüftermotor	1	2559164
3	Lüfterrad	1	2559187
4	Blende	1	2565554
5	Luftansaugfilter	1	2559139
	Empfängerplatine	1	2559193
	Kondensatpumpe	1	2559126
	Schwimmerschalter	1	2559127
	Wassertemperaturfühler (Ti1, Ti2)		2559171
	Lufttemperaturfühler	1	2559173
	WFB-N Wandfernbedie- nung	(1)	2568205
	IR-N Infrarotfernbedie- nung	(1)	2568206

15.3.2 Explosionszeichnung WKD-EC-N 08



Pos.	Beschreibung	Anzahl	Ersatzteilnummern (SAP)
1	Elektrokasten externe Regelung (EKER-EC-N 08)	(1)	EKER-EC-N 08: 2569303
'	Elektrokasten interne Regelung (EKIR-EC-N 08)	(1)	EKIR-EC-N 08: 2569299
2	Lüftermotor	1	2559164
3	Lüfterrad	1	2559188
4	Blende	1	2565555
5	Luftansaugfilter	1	2559139
	Empfängerplatine	1	2559193
	Kondensatpumpe	1	2559126
	Schwimmerschalter	1	2559127
	Wassertemperaturfühler (Ti1, Ti2)	2	2559171
	Lufttemperaturfühler	1	2559173
	WFB-N Wandfernbedienung	(1)	2568205
	IR-N Infrarotfernbedienung	(1)	2568206



15.3.4 Explosionszeichnung WKD-EC-N 12



Pos.	Beschreibung	Anzahl	Ersatzteilnummern (SAP)
1	Elektrokasten externe Regelung (EKER-EC-N 12)	(1)	EKER-EC-N 12: 2569304
•	Elektrokasten interne Regelung (EKIR-EC-N 12)	(1)	EKIR-EC-N 12: 2569300
2	Lüftermotor	1	2559164
3	Lüfterrad	1	2559189
4	Blende	1	2565556
5	Luftansaugfilter	1	2559139
	Empfängerplatine	1	2559193
	Kondensatpumpe	1	2559126
	Schwimmerschalter	1	2559127
	Wassertemperaturfühler (Ti1, Ti2)	2	2559171
	Lufttemperaturfühler	1	2559173
	WFB-N Wandfernbedie- nung	(1)	2568205
	IR-N Infrarotfernbedie- nung	(1)	2568206



15.4 Widerstandstabelle Temperaturfühler

NTC 10k (R 25: $10k\Omega \pm 1\%$ und B25 / 85: $3528k \pm 1\%$)

т	Rmin (kΩ)	Rnom (kΩ)	Rmax (kΩ)	т	Rmin (kΩ)	Rnom (kΩ)	Rmax (kΩ)
-30	174	182,7	191,8	4	26,11	26,9	27,71
-29	163,4	171,5	179,9	5	24,85	25,59	26,34
-28	153,6	161,1	168,9	6	23,65	24,35	25,05
-27	144,4	151,3	158,5	7	22,52	23,17	23,83
-26	135,8	142,2	148,9	8	21,45	22,06	22,68
-25	127,8	133,8	140	9	20,44	21,01	21,59
-24	120,3	125,8	131,6	10	19,48	20,02	20,55
-23	113,3	118,4	123,8	11	18,58	19,7	19,58
-22	106,7	111,5	116,5	12	17,71	18,18	18,65
-21	100,6	105,1	109,7	13	16,9	17,33	17,77
-20	94,9	99,03	103,3	14	16,12	16,53	16,94
-19	89,51	93,39	97,41	15	15,39	15,77	16,16
-18	84,5	88,11	91,85	16	14,69	15,05	15,41
-17	79,8	83,17	86,64	17	14,03	14,37	14,7
-16	75,39	78,53	81,76	18	13,41	13,72	14,03
-15	71,26	74,18	77,19	19	12,81	13,1	13,4
-14	67,37	70,1	72,9	20	12,24	12,52	12,79
-13	63,73	66,26	68,88	21	11,7	11,96	12,22
-12	60,3	62,67	65,1	22	11,19	11,43	11,67
-11	57,08	59,28	61,55	23	10,71	10,93	11,15
-10	54,05	56,1	58,22	24	10,24	10,45	10,66
-9	51,19	53,12	55,08	25	9,8	10	10,2
-8	48,51	50,3	52,14	26	9,374	9,57	9,765
-7	45,98	47,66	49,37	27	8,969	9,16	9,351
-6	43,61	45,17	46,77	28	8,584	8,77	8,957
-5	41,36	42,82	44,31	29	8,218	8,4	8,582
-4	39,25	40,61	42	30	7,869	8,047	8,225
-3	37,26	38,53	39,83	31	7,537	7,71	7,885
-2	35,38	36,56	37,78	32	7,221	7,39	7,56
-1	33,6	34,71	35,85	33	6,92	7,085	7,251
0	31,93	32,97	34,02	34	6,633	6,794	6,956
1	30,35	31,32	32,3	35	6,36	6,517	6,675
2	28,85	29,76	30,68	36	6,099	6,252	6,407
3	27,44	28,29	29,15	37	5,85	6	6,151



т	Rmin (kΩ)	Rnom (kΩ)	Rmax (kΩ)	т	Rmin (kΩ)	Rnom (kΩ)	Rmax (kΩ)
38	5,614	5,759	5,907	75	1,417	1,474	1,532
39	5,387	5,53	5,673	76	1,37	1,426	1,482
40	5,172	5,31	5,451	77	1,326	1,379	1,434
41	4,966	5,101	5,238	78	1,282	1,335	1,389
42	4,769	4,901	5,034	79	1,241	1,292	1,344
43	4,582	4,71	4,84	80	1,201	1,25	1,302
44	4,402	4,527	4,654	81	1,162	1,211	1,261
45	4,231	4,353	4,477	82	1,125	1,172	1,221
46	4,067	4,186	4,307	83	1,089	1,135	1,183
47	3,911	4,027	4,144	84	1,055	1,1	1,146
48	3,761	3,874	3,989	85	1,021	1,065	1,111
49	3,618	3,728	3,84	86	0,9891	1,032	1,077
50	3,481	3,588	3,697	87	0,9582	1	1,044
51	3,35	3,454	3,561	88	0,9284	0,9697	1,012
52	3,225	3,326	3,43	89	0,8998	0,9401	0,9818
53	3,105	3,204	3,305	90	0,8721	0,9115	0,9522
54	2,99	3,086	3,185	91	0,8455	0,8839	0,9237
55	2,88	2,974	3,07	92	0,8198	0,8573	0,8961
56	2,774	2,866	2,959	93	0,795	0,8316	0,8696
57	2,673	2,762	2,854	94	0,7711	0,8069	0,8439
58	2,576	2,663	2,752	95	0,748	0,783	0,8192
59	2,483	2,568	2,655	96	0,7258	0,7599	0,7953
60	2,394	2,477	2,562	97	0,7043	0,7376	0,7722
61	2,309	2,39	2,472	98	0,6836	0,7161	0,7499
62	2,227	2,306	2,386	99	0,6635	0,6953	0,7283
63	2,149	2,225	2,304	100	0,6442	0,6752	0,7075
64	2,073	2,148	2,224	101	0,6255	0,6558	0,6874
65	2,001	2,074	2,148	102	0,6075	0,6371	0,6679
66	1,931	2,002	2,075	103	0,59	0,619	0,6491
67	1,865	1,934	2,005	104	0,5732	0,6015	0,631
68	1,801	1,868	1,937	105	0,5569	0,5846	0,6134
69	1,739	1,805	1,872				
70	1,68	1,744	1,81				
71	1,623	1,686	1,75				
72	1,569	1,63	1,692				
73	1,516	1,576	1,637				
74	1,466	1,524	1,583				



16. Konformitätserklärung

Dieses Produkt trägt das 🕻 🕻 -Kennzeichen, weil es mit folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Richtlinie Elektromagnetische Kompatibilität 2004/108/EG

Niederspannrichtlinie 2006/95/EG

Beschränkung gefährlicher Stoffe 2002/95/EG

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke EN 60335-1+A1+A2+A11+A12

Teil 2-40: Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluftentfeuchter

Elektromagnetische Verträglichkeit-Anforderungen an Haushaltsgräte, Elektro-

werkzeuge und ähnliche Elektrogeräte EN 55014-1
Teil1: Störaussendung

Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von Haushaltsgeräten und änlichen Elektrogeräten im Hinblick auf die Sicherheit von Personen in EN 62233+A1 elektromagnetischen Feldern


Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
EN 61000-3-2

Teil 3-2: Grenzwerte-Grenzwerte für Oberschwingungsströme

Gegebenenfalls kann die CE-Erklärung unter airblue@swegon.com oder in den einzelnen Regionalcentern angefragt werden.



Notizen





Swegon Climate Systems Germany GmbHCarl-von-Linde-Straße 25, 85748 Garching-Hochbrück
Tel. +49 (0) 89 326 70 - 0, Fax +49 (0) 89 326 70 - 140 info@swegon.de, www.swegon.de